CamTrace

vidéosurveillance

Gestion des comptes et mots de passe

Pré-requis : N/A

Version du document : v1.2

Date de création du document : 14/04/2022 Date de dernière modification du document : 27/07/2024

Pour tous renseignements complémentaires :

www.camtrace.com

CamTrace SAS - Tous droits réservés - 1 allée de la Venelle, 92150 Suresnes - 01 40 99 94 31 | Page 1

Table des matières

But du document	3
Compte 'admin'	4
Compte 'camadmin'	5
Récupération des mots de passe :	6
4.1 Mot de passe du compte 'admin' :	6
4.2 Mot de passe du compte 'camadmin' :	8
4.3 Interdire la réinitialisation du mot de passe camadmin :	9
4.4 Réactiver la possibilité de réinitialiser le mot de passe camadmin :	10
	But du document Compte 'admin' Compte 'camadmin' Récupération des mots de passe : 4.1 Mot de passe du compte 'admin' : 4.2 Mot de passe du compte 'camadmin' : 4.3 Interdire la réinitialisation du mot de passe camadmin : 4.4 Réactiver la possibilité de réinitialiser le mot de passe camadmin :

1 But du document

Ce document permet de comprendre la gestion des profils et mots de passe sur un système Cam-Trace.

Ce document permet également de récupérer :

- le mot de passe du compte '**admin**' (pour se connecter **sur l'interface web d'administration** du CT-Server) ou

- le mot de passe du compte '**camadmin**' (pour se connecter **en lignes de commande** sur le CT-Server).

2 Compte 'admin'



Ce compte est utilisé lors de la connexion à **l'interface web d'administration du CT-Server.**

Les identifiants, par défaut, sont les suivants (attention à la casse, qui est prise en compte pour le mot de passe mais également pour l'utilisateur) :

utilisateur : **admin** mot de passe : **camtrace**

Si ces identifiants ne fonctionnent pas, cela signifie que le mot de passe par défaut a été changé (ou que le nom d'utilisateur 'admin' a été changé).

Il est fortement conseillé	🦉 GESTION DES UTILISATEURS - admin@(CamTrace) - Windows Internet Ex			
de changer le mot de	MODIFICATION DE L'UTILISATEUR : admin			
passe par défaut de l'ap-				
plication vidéo après	Nom	admin		
une installation.	Nom complet	admin		
La sécurité du système	Mot de passe	•••••		
na pout être assurée si co	Retaper le mot de passe			
ne peut eue assuree si ce	Nom du profil	administrateurs 💟		
mot de passe demeure	Adresse réseau requise			
celui fourni par defaut.				
	e-mail			
	Téléphone			
	Fax			
	Commentaire	Droits des administrateurs		
	Theme	nova 🗸		
	Langue des courriers	English 💌		
	Bureau par défaut			
	Taille des fenêtres de visualisation (L x H)	500 x 300 Taille native		
	Taille des fenêtres d'enregistrement (L x H)	500 x 520 Taille native		
	Taille d'image Mobile (L x H)	0 x 0 V Taille native		
		Retour Ajouter Appliquer		

Le paramétrage des comptes s'effectue dans **Administration -> Utilisateurs -> Modif**.

3 Compte 'camadmin'



Ce compte est utilisé lors de la connexion **en lignes de commande sur le CT-Server** (donc soit via le logiciel "Émulateur de Terminal" qui se trouve directement sur la console du CT-Server ; soit depuis un logiciel-tiers, par exemple "PuTTY").

Les identifiants, par défaut, sont les suivants (attention à la casse, qui est prise en compte pour le mot de passe mais également pour l'utilisateur) :

utilisateur : **camadmin** mot de passe : **camera**

Il s'agit d'un compte utilisateur du système d'exploitation (Linux). Il permet d'exécuter des des commandes d'administration du système d'exploitation.

Ce compte sera très rarement/jamais utilisé au cours de la vie d'un CamTrace. **Il faut privilégier, autant que possible, l'administration via l'interface web** (cf chapitre sur Compte 'admin'). *Note : il est déconseillé de passer en "root" sur le CT-Server.*

Le compte camadmin permet d'exécuter des commandes ayant le privilège de root au travers de la commande **sudo**. L'utilisation des lignes de commandes nécessite de connaître les sytèmes Linux/ Ubuntu. En cas de doute, vous pouvez contacter le Support CamTrace (<u>support@camtrace.com</u>) en amont de vos actions. De mauvaises actions en lignes de commandes peuvent altérer/endommager votre serveur CamTrace, ce qui ne sera pas pris en charge par le Support CamTrace.

Important :

Le changement du mot de passe de l'utilisateur camadmin se fait depuis l'interface web d'administration du CT-Server sur la page Administration > Système, en bas de page dans la section "Changement de mot de passe de l'administrateur système (camadmin)".

Il est fortement conseillé de changer le mot de passe par défaut de l'application vidéo après une installation. La sécurité du système ne peut être assurée si ce mot de passe demeure celui fourni par défaut.

Récupération des mots de passe : 4

4.1 Mot de passe du compte 'admin' :

Pour récupérer le mot de passe **admin** (mot de passe de l'administrateur du système vidéo), il faut aller sur la console graphique du CamTrace.

Ouvrez le « Menu » (en bas à gauche).



Dans la colonne de droite, cliquez sur CamTrace et lancez le programme « Reset admin Cam-Trace »:



Pour valider la remise à zéro du mot de passe admin, saisissez le mot de passe de **camadmin** puis, cliquer sur « authenticate ». Le mot de passe camadmin est soit celui indiqué sur le PDF de la li-cence (PDF octroyé par Camtrace à la livraison de la licence), soit le mot de passe "camera".

							- + ×
File Edit	View	Terminal	Tabs H	lelp			
-				Authenti	cate		×
R	Authe reset_ An appl the sup Passwo	ntication admin_c ication is at er user is re rd for cama	amtrace	led to run e.sh' as the s to perform an a perform this ac	/opt/camti super user action that req tion.	race/init/ uires privileges. /	Authentication as
Details						Cancel	Authenticate
Me	nu 🔍	Authentica	ite	•_ Te	rminal		↑ 19 mars, 02:39

Le fenêtre ci-dessous apparaît. Tapez "1" suivi de la touche "Entrée" :



Une ligne de commande apparaît et on vous redemande le mot de passe de **camadmin**.

Tapez ce mot de passe (lorsque vous tapez, il est normal que rien ne s'affiche sur le terminal mais ce que vous tapez est bien pris en compte par le système) suivi de "Entrée".

Le mot de passe camadmin est soit celui indiqué sur le PDF de la licence (PDF octroyé par Camtrace à la livraison de la licence), soit le mot de passe "camera".

Le mot de passe **admin** est alors réinitialisé à sa valeur par défaut : "camtrace".

4.2 Mot de passe du compte 'camadmin' :

Pour restaurer le mot de passe de l'utilisateur **camadmin** à sa valeur par défaut, Il faut resérialiser son serveur CamTrace.

Connectez-vous sur CamTrace en tant qu'utilisateur **admin**. Dans l'interface web, allez dans **Aide** → **Mise à jour CamTrace** -> **3. Mise à jour de votre clé de licence**.

Le mot de passe est réinitialisé à sa valeur par défaut : utilisateur : **camadmin** mot de passe : **camera**



4.3 Interdire la réinitialisation du mot de passe camadmin :

Pour des raisons de sécurité il est possible d'empêcher la réinitialisation du mot de passe de **camadmin**.

Pour cela, allez dans la page Administration -> Configuration, onglet Paramètres de l'interface et décochez la case « Permettre de rétablir le mot de passe d'administration par défaut »

Une fois ce paramétrage appliqué, la case « Réinitialiser le mot de passe d'administration système » n'apparaîtra plus lors d'une saisie de la clef de licence.

http://10.2.3 Ø/dmin/config/modify.php Paramètres de l'interface Durée par défaut d'une session client (0 = illimitée) neures Durée retour arnère magnéto, en secondes 1000 Nom du site CamTrace Adresse postale du site A partir d'un groupe de caméras: vues caméras dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre Compression par défaut des groupes en fable débit Bause avant rejour; en secondes Intervalie de reitangement des fenêtres de visu. (D=aucun) I heures v Débit par défaut pour les groupes en fable débit Bause avant rejour: accès HTTPS Non configurée dans le navigateur Français v Theme Cessique v Coulier du texte externe dans les vues Joystick 16 boutons configurées Gestion paystek Coulier du texte externe dans les vues Joystick 16 boutons configurées 19 councentage): images indexées / espace disque 70 Permettre de rélablir le mot de passe d'administration par défaut 9 aramètres du courrier aufomatique 9 aramètres du courrier aufomatique 9 aramètres du botiter contacts Paramètres du botiter contacts Paramètres du botiter contacts	6	MODIFICATION DES PARAMETRES DE CONFIGURATION - admin@De	emo_CamTrace - Internet Explorer				
Paramètres de l'interface Durée par défaut d'une session client (0 = illimitée) Durée rebur arrière magnéto, en secondes 1000 Nom du site CamTrace Adresse postale du site A partir d'un groupe de caméras: vues caméras dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre Colore de lignes par page Pause avant rejouer, en secondes Intervalie de rehargement des fenêtres de visu. (D=aucun) I heures v Débit par défaut pour les groupes de caméras Elevé v Compression par défaut des groupes en fable débit B Langue par défaut si non configurée dans le navigateur Frençais v Theme Colessique v Coulier du texte externe dans les vues dourse lorgementage): images indexées / espace disque couple Quitter le menu principal à la déconnexion Seuid d'alerte (en pourcentage): images indexées / espace disque couple Paramètres du courrier automatique Paramètres du courrier automatique Paramètres du courrier automatique Paramètres du courrier automatique Paramètres du botiter contacts Paramètres du botiter contacts	k	http://10.2.3.0/admin/config/modify.php					
Durée par défaut d'une session client (0 = illimitée) neures Durée rebur arrière magnéto, en secondes 1000 Nom du site CamTrace Demo_CamTrace Adresse postale du site Image: CamTrace A partir d'un groupe de caméras: vues caméras dans la même fenétre Image: CamTrace A partir d'un groupe de caméras: ceès direct caméras dans la même fenétre Image: CamTrace A partir d'un groupe de caméras: magnétoscope dans la même fenétre Image: CamTrace A partir d'un groupe de caméras: magnétoscope dans la même fenétre Image: CamTrace A partir d'un groupe de caméras: magnétoscope dans la même fenétre Image: CamTrace A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre Image: CamTrace Activation pop-up de déconnexion Image: CamTrace Nombre de lignes par page 20 Pause avant rejouer, en secondes Image: CamTrace Intervalle de rechargement des fenêtres de visu. (D=aucun) Image: Image: CamTrace Débit par défaut pour les groupes de caméras Evet Image: Image: Image: CamTrace Compression par défaut des groupes en fabile débit Image: Image	Γ	- Paramètres de l'interface	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Durée retour arrière magnéto, en secondes 100 Nom du site CamTrace Demo_CamTrace Adresse postale du site Immo_CamTrace A partir d'un groupe de caméras: vues caméras dans la même Immo_CamTrace A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la même Immo_CamTrace A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la même Immo_CamTrace A partir d'un groupe de caméras: nagnétoscope dans la même Immo_CamTrace A partir d'un groupe de caméras: nagnétoscope dans la même Immo_CamTrace A partir d'un groupe de caméras: nagnétoscope dans la même Immo_CamTrace A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre Immo_Cattrace A partir d'un groupe de déconnexion Immo_CamTrace Nombre de lignes par page 20 Pause avant rejouer, en secondes Immo_Cattrace Intervalie de rechargement des fenêtres de visu. (D=aucun) Immo_Cattrace Débit par défaut bour les groupes de caméras Evert Immo_Cattrace Compression par défaut des groupes en faible débit Immo_Cattrace Langue par défaut si non configurée dans le navigateur Fraçait Immo_Cattrace Joystick 16 boutons configurée Gestion entificat Outler le menu principal à la		Durée par défaut d'une session client (0 = illimitée)	0 heures V				
Nom du site CamTrace Demo_CamTrace Adresse postale du site Image: CamTrace A partir d'un groupe de caméras: vues caméras dans la même Image: CamTrace A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la même Image: CamTrace A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la même Image: CamTrace A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la même Image: CamTrace A partir d'un groupe de caméras: magnétoscope dans la même Image: CamTrace A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre Image: CamTrace A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre Image: CamTrace A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre Image: CamTrace A partir d'un groupe de caméras: Image: CamTrace Nombre de lignes par page 20 Pause avant rejouer, en secondes 1 Intervalle de rechargement des fenêtres de visu. (D=aucun) 1 Périt par défaut pour les groupes de caméras Eevér Image: Ima		Durée retour arrière magnéto., en secondes	1000				
Adresse postale du site A partir d'un groupe de caméras: vues caméras dans la même A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la A partir d'un groupe de caméras: magnétoscope dans la même A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre A citvation pop-up de déconnexion Nombre de lignes par page Pause avant rejouer, en secondes Intervalle de rechargement des fenêtres de visu. (D-aucun) Débit par défaut pour les groupes de caméras Elevé 🔍 Compression par défaut des groupes en faible débit Bangue par défaut pour les groupes en faible débit Bangue par défaut pour les groupes en faible débit Couleur du texte externe dans les vues Evertificat pour accès HTTPS Non configurée Gestion poysitek Couleur du texte externe dans les vues Evertificat Duviter le menu principal à la déconnexion Beuli d'alerte (en pourcentage): images indexées / espace disque Paramètres du c		Nom du site CamTrace	Demo_CamTrace				
A partir d'un groupe de caméras: vues caméras dans la même Image: Comparis d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la même fenêtre Image: Comparis d'un groupe de caméras: magnétoscope dans la même A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre Image: Comparis d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre Image: Comparis de caméras: pop-ups dans la même fenêtre A ctivation pop-up de déconnexion Image: Comparis de caméras: pop-ups dans la même fenêtre Image: Comparis de caméras: pop-ups de caméras Pause avant rejouer, en secondes Image: Compression par défaut des groupes en faible débit Image: Compression par défaut des groupes en faible débit Image: Compression par défaut si non configurée dans le navigateur Français Image: Im		Adresse postale du site					
A partir d'un groupe de caméras: vues caméras dans la même A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la A partir d'un groupe de caméras: magnétoscope dans la même P artir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre Activation pop-up de déconnexion Nombre de lignes par page Pause avant rejouer, en secondes Intervalle de rechargement des fenêtres de visu. (l=aucun) Péhit par défaut pour les groupes de caméras Ever Compression par défaut des groupes en faible débit Gause par défaut si non configurée dans le navigateur Français Theme Cestificat pour accès HTTPS Non configuré Cestion certificat Joystick 16 boutons configurés Gestion pop-up la la déconnexion Quitter le menu principal à la déconnexion Paramètres du courrier automatique Paramètres du courrier automatique Paramètres du boitier contacts			^				
A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la même Iménée A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la Iménée A partir d'un groupe de caméras: magnétoscope dans la même Iménée A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre Iménée A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre Iménée A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre Iménée A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre Iménée A partir d'un groupe de caméras: 20 Pause avant rejouer, en secondes 1 Intervalle de rechargement des fenêtres de visu. (0=aucun) 1 Débit par défaut pour les groupes en faible débit 0 Langue par défaut des groupes en faible débit 0 Langue par défaut si non configurée dans le navigateur Français Iménée Theme Cassique Iménée 1 Couleur du texte externe dans les vues 000FF00 1 Quitter le menu principal à la déconnexion 1 1 Seil d'alerte (en pourcentage): images indexées / espace disque 1 1 Paramètres du courrier automatique 1 1 1 Paramètres du boitler cont							
A partir d'un groupe de caméras: vues caméras dans la même A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: magnétoscope dans la même Partir d'un groupe de caméras: magnétoscope dans la même A partir d'un groupe de caméras: magnétoscope dans la même A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre A ctivation pop-up de déconnexion Nombre de lignes par page Pause avant rejouer, en secondes Intervalle de rechargement des fenêtres de visu. (0=aucun) Débit par défaut pour les groupes de caméras Elevé Compression par défaut des groupes en faible débit Langue par défaut si non configurée dans le navigateur Theme Classique Certificat pour accès HTTPS Non configurée Cotuleur du texte externe dans les vues porF00 Quitter le menu principal à la déconnexion Steuil d'alerte (en pourcentage): images indexées / espace disque 70 Permettre de rétablir le mot de passe d'administration par défaut Paramètres du courrier automatique Paramètres du boitler contacts							
A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la mém fenêtre A partir d'un groupe de caméras: magnétoscope dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre Activation pop-up de déconnexion Nombre de lignes par page 20 Pause avant rejouer, en secondes 1 Intervalle de rechargement des fenêtres de visu. (0=aucun) 1 heures Pause avant rejouer, en secondes 1 Intervalle de rechargement des fenêtres de visu. (0=aucun) 1 heures Compression par défaut des groupes de caméras Elevé Compression par défaut des groupes de caméras Elevé Compression par défaut des groupes en faible débit 8 Langue par défaut si non configurée dans le navigateur Theme Certificat pour accès HTTPS Non configurée Gestion certificat Joystick 16 boutons configurée Gestion joystick Couleur du texte externe dans les vues #00FF00 Outter le menu principal à la déconnexion Seuil d'alerte (en pourcentage); images indexées / espace disque cccupé < # Paramètres du courrier automatique + Paramètres du bottier contacts		A partir d'un groupe de caméras: vues caméras dans la même fenêtre					
A partir d'un groupe de caméras: magnétoscope dans la même fenêtre A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre Activation pop-up de déconnexion Nombre de lignes par page 20 Pause avant rejouer, en secondes 1 Intervalle de rechargement des fenêtres de visu. (0=aucun) 1 neures 20 Pause avant rejouer, en secondes 1 Intervalle de rechargement des fenêtres de visu. (0=aucun) 1 neures 20 Pause avant rejouer, en secondes 1 Intervalle de rechargement des fenêtres de visu. (0=aucun) 1 neures 20 Pause avant rejouer, en secondes 1 Intervalle de rechargement des fenêtres de visu. (0=aucun) 20 Pétit par défaut pour les groupes de caméras 20 Compression par défaut des groupes en faible débit 8 Langue par défaut si non configurée dans le navigateur Theme Cestificat pour accès HTTPS Non configurée Cestificat pour accès HTTPS Non configurée Cestion certificat Joystick Couleur du texte externe dans les vues #DOFF00 Quitter le menu principal à la déconnexion Seuil d'alerte (en pourcentage): images indexées / espace disque occupé < Permettre de rétablir le mot de passe d'administration par défaut Paramètres du courrier automatique Paramètres du boitier contacts Petour Appliquer		A partir d'un groupe de caméras: accès direct caméras dans la même fenêtre	V				
A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre Activation pop-up de déconnexion Nombre de lignes par page 20 Pause avant rejouer, en secondes 1 Intervalle de rechargement des fenêtres de visu. (0=aucun) 1 heures 20 Pause avant rejouer, en secondes 1 Intervalle de rechargement des fenêtres de visu. (0=aucun) 1 heures 20 Pause avant rejouer, en secondes 1 Intervalle de rechargement des fenêtres de visu. (0=aucun) 1 heures 20 Pause avant rejouer, en secondes 1 Intervalle de rechargement des fenêtres de visu. (0=aucun) 1 heures 20 Pause avant rejouer, en secondes 1 Intervalle de rechargement des fenêtres de visu. (0=aucun) 1 heures 20 Pause avant rejouer, en secondes 1 Intervalle de rechargement des fenêtres de visu. (0=aucun) 1 heures 20 Compression par défaut ges groupes de caméras Elevé 20 Compression par défaut des groupes en faible débit 8 Langue par défaut si non configurée dans le navigateur 7 heme Cetstificat pour accès HTTPS Non configurée Cestion certificat Joystick 16 boutons configurés Gestion joystick Couleur du texte externe dans les vues #DOFF00 Quitter le menu principal à la déconnexion Seuil d'alerte (en pourcentage): images indexées / espace disque coupé < Permettre de rétablir le mot de passe d'administration par défaut Paramètres du courrier automatique Paramètres du courrier automatique Paramètres du boitier contacts Retour Appliquer		A partir d'un groupe de caméras: magnétoscope dans la même fenêtre					
Activation pop-up de déconnexion		A partir d'un groupe de caméras: pop-ups dans la même fenêtre					
Nombre de lignes par page 20 Pause avant rejouer, en secondes 1 Intervalle de rechargement des fenêtres de visu. (0=aucun) 1 Débit par défaut pour les groupes de caméras Elevé 🗸 Compression par défaut des groupes en faible débit 0 Langue par défaut si non configurée dans le navigateur Français 🗸 Theme Classique 🗸 Certificat pour accès HTTPS Non configurée Gestion certificat Joystick 16 boutons configurée Gestion joystick Couleur du texte externe dans les vues #00FF00 Quitter le menu principal à la déconnexion		Activation pop-up de déconnexion					
Pause avant rejouer, en secondes 1 Intervalle de rechargement des fenêtres de visu. (0=aucun) 1 Débit par défaut pour les groupes de caméras Elevé v Compression par défaut des groupes en faible débit 6 Langue par défaut si non configurée dans le navigateur Français v Theme Classique v Certificat pour accès HTTPS Non configurée Joystick 16 boutons configurés Couleur du texte externe dans les vues #00FF00 Quitter le menu principal à la déconnexion		Nombre de lignes par page	20				
Intervalle de rechargement des fenêtres de visu. (0=aucun) 1 heures ▼ Débit par défaut pour les groupes de caméras Elevé ▼ Compression par défaut des groupes en faible débit 6 Langue par défaut si non configurée dans le navigateur Français ▼ Theme Classique ▼ Certificat pour accès HTTPS Non configurée Gestion certificat Joystick 16 boutons configurés Couleur du texte externe dans les vues #00FF00 Quitter le menu principal à la déconnexion □ Seuil d'alerte (en pourcentage): images indexées / espace disque ocupé < 70 Permettre de rétablir le mot de passe d'administration par défaut ✓ + Paramètres du courrier automatique + + Paramètres du boitier contacts		Pause avant rejouer, en secondes	1				
Débit par défaut pour les groupes de caméras Elevé 🔍 Compression par défaut des groupes en faible débit 6 Langue par défaut si non configurée dans le navigateur Français 🔍 Theme Classique V Certificat pour accès HTTPS Non configurée Gestion certificat Joystick 16 boutons configurée Gestion joystick Couleur du texte externe dans les vues #D0FF00 Quitter le menu principal à la déconnexion Images indexées / espace disque Seuil d'alerte (en pourcentage): images indexées / espace disque 70 Permettre de rétablir le mot de passe d'administration par défaut Images + Paramètres du courrier automatique + Paramètres du boitier contacts		Intervalle de rechargement des fenêtres de visu. (0=aucun)	1 heures V				
Compression par défaut des groupes en faible débit B Langue par défaut si non configurée dans le navigateur Français Theme Classique Certificat pour accès HTTPS Non configurée Gestion certificat Joystick 16 boutons configurée Gestion certificat Joystick Couleur du texte externe dans les vues #00FF00 Quitter le menu principal à la déconnexion Seuil d'alerte (en pourcentage): images indexées / espace disque 70 Permettre de rétablir le mot de passe d'administration par défaut Paramètres du courrier automatique Paramètres du boitier contacts 		Débit par défaut pour les groupes de caméras	Elevé				
Langue par défaut si non configurée dans le navigateur Français Image: Section configurée dans le signature Theme Classique Image: C		Compression par défaut des groupes en faible débit	8				
Theme Classique Certificat pour accès HTTPS Non configuré Gestion certificat Joystick 16 boutons configurés Gestion joystick Couleur du texte externe dans les vues #00FF00 Quitter le menu principal à la déconnexion		Langue par défaut si non configurée dans le navigateur	Français 💌				
Certificat pour accès HTTPS Non configuré Gestion certificat Joystick 16 boutons configurés Gestion joystick Couleur du texte externe dans les vues #DOFF00 Quitter le menu principal à la déconnexion Image: Couleur du texte externe dans les vues #DOFF00 Quitter le menu principal à la déconnexion Image: Coupé 70 Seuil d'alerte (en pourcentage): images indexées / espace disque occupé < 70 Permettre de rétablir le mot de passe d'administration par défaut Image: Coupé + Paramètres du courrier automatique + + Paramètres du boitier contacts Image: Coupé Retour Appliquer		Theme	Classique				
Joystick 16 boutons configurés Gestion joystick Couleur du texte externe dans les vues #00FF00 Quitter le menu principal à la déconnexion Seuil d'alerte (en pourcentage): images indexées / espace disque cocupé < Permettre de rétablir le mot de passe d'administration par défaut Permettres du courrier automatique Paramètres du courrier automatique Paramètres du boitier contacts Retour Appliquer		Certificat pour accès HTTPS	Non configuré Gestion certificat				
Couleur du texte externe dans les vues #00FF00 Quitter le menu principal à la déconnexion Seuil d'alerte (en pourcentage): images indexées / espace disque occupé < Permettre de rétablir le mot de passe d'administration par défaut + Paramètres du courrier automatique + Paramètres du courrier automatique + Paramètres du se messages d'événements + Paramètres du boitier contacts Retour Appliquer		Joystick	16 boutons configurés Gestion joystick				
Quitter le menu principal à la déconnexion Seuil d'alerte (en pourcentage): images indexées / espace disque occupé Permettre de rétablir le mot de passe d'administration par défaut + Paramètres du courrier automatique + Paramètres des messages d'événements + Paramètres du boitier contacts		Couleur du texte externe dans les vues	#00FF00				
Seuil d'alerte (en pourcentage): images indexées / espace disque 70 occupé < Permettre de rétablir le mot de passe d'administration par défaut + Paramètres du courrier automatique + Paramètres des messages d'événements + Paramètres du boitier contacts Retour Appliquer		Quitter le menu principal à la déconnexion					
Permettre de rétablir le mot de passe d'administration par défaut + Paramètres du courrier automatique + Paramètres des messages d'événements + Paramètres du boitier contacts Retour Appliquer		Seuil d'alerte (en pourcentage): images indexées / espace disque occupé <	70				
Paramètres du courrier automatique Paramètres des messages d'événements Paramètres du boitier contacts Retour Appliquer		Permettre de rétablir le mot de passe d'administration par défaut					
Parametes du courrier automauque Paramètres des messages d'événements Paramètres du boitier contacts Retour Appliquer		+ Decembine du sourcier automotione					
Paramètres du boitier contacts Retour Appliquer		Parametres du courrier automauque Paramètres des messages d'événements					
Retour Appliquer		+ Paramètres du boitier contacts					

4.4 Réactiver la possibilité de réinitialiser le mot de passe camadmin :

Nous consulter.

Pour tous renseignements complémentaires :

www.camtrace.com