CamTrace

Connecteur Metadata

Pré-requis

L'installation d'un connecteur metadata CamTrace peut s'effectuer sur une version 7.13.2.0 ou ultérieure, installée et fonctionnelle. Vous devez avoir le package correspondant au connecteur que vous désirez installer accessible sur votre réseau, votre disque dur ou bien une clé USB. Votre CamTrace doit avoir une licence active avec le module metadata activé. En cas de doute, reportez-vous à la section *Aide* puis *A propos* de la console d'administration de votre serveur CamTrace.

La liste des packages metadata est disponible dans le répertoire /mdpkgs à la racine de votre clé USB d'installation ou bien sur le site ftp de camtrace.com.

Les packages disponibles sont:

CamTrace Axis Access Control Metadata Connector Package: mdac (camtrace-mdac-1.0-xxxxxx.tgz)

CamTrace Alphanumeric vision Metadata Connector Package: mdal (camtrace-mdal-1.0-xxxxxx.tgz)

CamTrace Strator POS Metadata Connector Package: mdsp (camtrace-mdsp-1.0-xxxxxx.tgz)

CamTrace Innova Metadata Connector Package: mdil (camtrace-mdil-1.0-xxxxxx.tgz)

CamTrace Clyo Systems Metadata Connector Package: mdcp (camtrace-mdcp-1.0-xxxxxx.tgz)

Installation

En tant qu'administrateur, connectez-vous à l'interface web d'administration de votre CamTrace. Vous pouvez utiliser le navigateur compatible de votre poste de travail ou bien le raccourci **CamTrace Admin** disposé sur le bureau de la console graphique de votre serveur. Allez dans la section *Aide* puis *Mise à jour CamTrace* et rendez-vous dans la section *2. Envoi du fichier (...)* pour cliquer sur le bouton *Parcourir*. Dans la fenêtre de dialogue ouverte, choisissez le fichier *camtrace-mdxx-1.0-xxxxxxx.tgz* qui correspond au connecteur que vous voulez installer et cliquez sur *Envoyer*. L'installation terminée, vous pouvez passer à la configuration du connecteur.



Installation

Configuration

Déclaration du connecteur

La première étape est de déclarer le connecteur de metadata au niveau du serveur CamTrace. Pour cela, rendez-vous dans *Administration* puis *Métadonnées*.

Visualisation	Consultation	n Admir	nistration	Aide		15:14:03 Installer Plash	٢	
	ADMINISTRATION							
Caméras Groupes Plans Etiquettes	Configuration Métadonnées Modèles	Calendriers Jours fériés	Options Commandes Scénarios	Profils Utilisateurs Ecrans Serveurs	Espace disque Système	Connexions Messages Stats SysInfo		

Menu CamTrace

Dans la fenêtre, cliquez sur le bouton *Ajouter nouveau périphérique* pour obtenir la boite de dialogue d'ajout d'un connecteur. Entrez le nom du périphérique puis choisissez dans la liste *URL du point d'entrée* le connecteur que vous avez installé.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe à renseigner correspondent à ceux qui sont définis par défaut au niveau du connecteur (*admin/camtrace*) mais vous pourrez les modifier a posteriori (voir section <u>restriction d'accès</u>).

Ajouter r	nouveau périphérique S	upprimer la sélection	
	Ajout d'un connecteur	×	
Nombre de	Nom du périphérique	mon_connecteur	
	URL du point d'entrée	Axis Access Control Metadata Personnalisé Axis Access Control Metadata	
	Nom d'utilisateur connecteur	Strator POS Metadata Alphanumeric vision Metadata Innova Metadata	
	Mot de passe connecteur	Clyo Systems POS Metadata	
		Enregistrer Annuler	

Ajout Connecteur

Après avoir cliqué sur *Enregistrer*, l'interface vous demande de rentrer le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion sur le serveur CamTrace pour le connecteur. A ce stade, vous pouvez :

- soit laisser les valeurs par défaut, saisir le mot de passe administrateur de votre serveur CamTrace puis cliquer sur *Configurer*;
- ou bien sélectionner *Ignorer* et revenir terminer la configuration une fois les restrictions d'accès mises en place.

Ajouter no	ouveau périphérique	Sup	primer la sélection		
Et;	Configurer le connec	teur		×	
Nombre de	URL du point d'ent du serveur Camtra	rée ace	http://10.1.42.89/api/v1.1/devices/d849ef0c-51e7-44a8-921		
	Nom d'utilisateur serveur Camtrac	du æ	admin		
	Mot de passe du ser Camtrace	veur	•••••		
-			Configurer Ignorer]	

Ajout Connecteur

Déclaration du connecteur

Une fois le connecteur déclaré, celui-ci apparait dans la liste de la section *Administration / Métadonnées*. En cliquant sur le lien *URL d'administration*, vous pouvez accéder à la page de configuration du connecteur installé.

Ajouter nouveau périphérique			Supprimer la séle	ction	
	Etat	Nom du périphérique		URL d'administration	
	٩	mon_c	onnecteur	http://10.1.42.89:42000/admin	Modifier

Liste Connecteurs

Une authentification vous est demandée, il s'agit du nom d'utilisateur et du mot de passe d'accès au connecteur (*admin/camtrace* par défaut).

Une fois sur la page de configuration du connecteur, vous pouvez voir l'état du service, l'arrêter ou le démarrer. En fonction du connecteur, il est possible d'avoir une section dans laquelle vous déclarez les périphériques sources de métadonnées, comme dans l'exemple du connecteur MDAC ci-après.

Axis Accesscontrol configuration
Statut du service ON OFF
Point d'entrée de l'API connecteur * (default: http://10.1.42.89:42000/api/v1)
http://localhost:42000/api/v1
Nom d'utilisateur de l'API du connecteur *
admin
Mot de passe de l'API du connecteur *
Port d'écoute du connecteur
42100
Point d'entrée de l'API du serveur Camtrace
http://localhost/api/v1.1/devices/20fdabcb-f1e9-4799-9f3d-cf29f0fd172e
Nom d'utilisateur de l'API du serveur Camtrace
admin
Mot de passe de l'API du serveur Camtrace
Enregistrer
Liste des périphériques
Ajouter périphérique

Config Connecteurs

Restriction d'accès

Utilisateur "Connecteur vers CamTrace"

Lors de la déclaration du connecteur, nous avons renseigné le compte administrateur de CamTrace pour permettre au connecteur de dialoguer avec le serveur. Afin de restreindre l'utilisation de ce compte d'administration, nous conseillons de créer un compte spécifique dédié au(x) connecteur(s).

Pour cela, vous devez:

- Créer un profil avec le droit d'insertion d'évènement sur le(s) connecteur(s) (*Administration / Profils*);
- 2. Créer un utilisateur utilisant ce profil (*Administration / Utilisateurs*).

Une fois cet utilisateur crée, allez dans la configuration du connecteur (*Administration / Métadonnées* puis lien *URL d'administration*) et renseignez cet utilisateur au niveau des champs:

- Nom d'utilisateur de l'API du serveur CamTrace
- Mot de passe de l'API du serveur CamTrace

Puis validez vos modifications en cliquant Enregistrer.

Utilisateur "CamTrace vers Connecteur"

Au niveau de la configuration du connecteur (*Administration / Métadonnées* puis lien *URL d'administration*), nous vous conseillons de changer l'utilisateur et le mot de passe par défaut. Pour cela, éditez les champs:

- Nom d'utilisateur de l'API du connecteur
- Mot de passe de l'API du connecteur

Puis validez vos modifications en cliquant *Enregistrer*; la nouvelle authentification vous est demandée immédiatement et le connecteur est redémarré en arrière plan.

Dernière étape, retournez dans la liste des connecteurs (*Administration / Métadonnées*), suivez le lien *Modifier* du connecteur à modifier et renseigner l'utilisateur d'accès au connecteur.

Ajouter	nouveau périphérique S	upprimer la sélection	
	Edition du connecteur	×	Modifier
Nombre d	Nom du périphérique	mon_connecteur	
	URL du point d'entrée	Personnalisé	
		http://localhost:42000/api/v1	
	Nom d'utilisateur connecteur	utilisateur_connecteur	
	Mot de passe connecteur	•••••	
-			
		Enregistrer Annuler	

Utilisateur Connecteur

Cliquez sur *Enregistrer* puis renseignez l'utilisateur d'accès à CamTrace.

Ajouter	nouveau périphérique S	upprimer la sélection	
	Configurer le connecteur	×	Modifier
Nombre d	URL du point d'entrée du serveur Camtrace	http://localhost/api/v1.1/devices/20fdabcb-f1e9-4799-9f3d-c	
	Nom d'utilisateur du serveur Camtrace	utilisateur_camtrace	
	Mot de passe du serveur Camtrace	••••••	
		Configurer Ignorer	

Utilisateur Connecteur

Cliquez sur *Configurer* pour terminer la configuration.