CamTrace

vidéosurveillance

Guide de mise en service

Pour les serveurs CamTrace : V8.15.xx et V8.14.xx

Version du document : v1.1

Date de création du document : 01/01/2020 Date de dernière modification du document : 21/12/2021

Pour tous renseignements complémentaires :

www.camtrace.com

INSTALLATION - CONFIGURATION

1	DÉM	ARRAGE - CONNEXION - ARRÊT	5
	1.1	Mise en marche et arrêt, cas général	5
	1.2	Changement de la disposition du clavier de la console	6
	1.3	Changement de langue du bureau de la console	7
	1.4	Mise en marche et arrêt sans écran	8
2	CON	IFIGURATION DU SERVEUR CAMTRACE	9
	2.1	Utilisation de l'interface web d'administration	9
	2.2	Gestion des espaces de stockage	10
	2.3	Collecte des informations pour se raccorder à un réseau existant	11
	2.4	Topologie réseau	12
	2.5	Généralités sur l'administration réseau de CamTrace	14
	2.6	Modification de passerelle, identité réseau, serveur de noms	16
	2.7	Gestion du multivolume	18
	2.8	Intégration de licence Camtrace ou Mise à Jour logicielle	19
3	CON	IFIGURATION DES CAMÉRAS	21
	3.1	Paramétrage des caméras	21
		3.1.1 Check list des opérations à effectuer sur chaque caméra	21
		3.1.2 Parametrage complementaire concernant l'heure	21 22
		3.1.4 Limitation du nombre d'images par secondes des flux.	
		3.1.5 Paramétrage des alarmes dans les cameras	22
	3.2	Détection automatique des caméras	24
		3.2.1 Ajout de camera par detection de camera ONVIF (methode recommandee)3.2.2 Détection de caméra connues dans la base de données	24 26
	3.3	Ajout manuel et modification des paramètres	27
	3.4	Flux multiples	
		3.4.1 Gestion des flux multiples	
		3.4.2 Interpretation des messages de statut des cameras de Camirace	
		3.4.3.1 Cas des mosaïques (création de aroupe de caméras)	
		3.4.3.2 Choix des paramètres d'acquisition et d'encapsulation	36
		3.4.3.3 Limitations à connaître en H264 et mpeg4	
		3.4.3.4 Scénario recommandé en mégapixel H264	
		344 Paramétrage des postes clients	
		3.4.5 Sauvegarde de la configuration du serveur sur un poste client	
		3.4.6 Vérification de la charge CPU des paramètres système et des flux cameras	40
		3.4.6.1 La fenêtre d'information système "Sysinfo" 3.4.6.2 La fenêtre des statistiques	40
	3.5	Gestion des options des caméras	41
	3.6	Gestion simplifiée des contacts secs des caméras	42
		3.6.1 Exemple de syntaxe pour un bouton à impulsion	42
		3.6.2 Exemple de syntaxe pour un bouton à état on/off	43
	3.7	Prépositions et rondes de Caméras mobiles	43

4	ACCÈS À DISTANCE	43
	4.1.1 Configuration du routeur/firewall	
	4.1.2 Configuration du service de support/prise de contrôle à distance	
	4.1.3 Limitation de bande passante vers l'extérieur	45
5	SERVEURS MULTIPLES	46
	5.1 Configuration d'un superviseur - architecture hiérarchique	46
	5.1.1 Paramétrage à effectuer sur le CamTrace superviseur	46
	5.1.2 Paramétrage à effectuer sur les CamTrace distants	47
	5.2 Configuration d'un cluster - interface unifiée	47
	5.2.1 Paramétrages à effectuer sur tous les serveurs du cluster	
	5.2.2 Paramétrages à effectuer sur les postes clients	
	5.2.3 Paramétrages à effectuer sur les serveurs de connexion	

1 Démarrage - Connexion - Arrêt

1.1 MISE EN MARCHE ET ARRÊT, CAS GÉNÉRAL

CamTrace est généralement livré sans écran. Assurez-vous de disposer d'un écran compatible lors de la mise en service. Sortez le serveur de son emballage, connectez l'écran, le clavier et la souris. (Si vous ne disposez pas de clavier, un clavier virtuel est disponible dans les options).

En exploitation il est conseillé de placer un onduleur sur l'alimentation de CamTrace, afin d'éviter les coupures intempestives. Une fois alimenté, vous pouvez démarrer le serveur.

Lors de la phase de démarrage, un écran animé avec le logo "CamTrace" s'affiche à l'écran et si votre serveur est équipé d'un haut-parleur interne, une série de bips vous informe que le serveur a fini de démarrer.





L'écran affiche ensuite le bureau de l'utilisateur par défaut "CamTrace User" (camuser) sur lequel vous êtes automatiquement loggué avec une interface en langue anglaise.

Note : voir la section "changement de langue " pour changer la langue de l'interface.

Le serveur CamTrace est prévu pour fonctionner 24h/24, ne jamais l'éteindre en retirant le câble d'alimentation ou en commutant l'interrupteur (si vous éteignez le serveur brutalement, certains fichiers risquent d'être endommagés).

Pour éteindre le système depuis la console du serveur :

- Cliquez sur le bouton "Menu" en bas à gauche du bureau
- Puis sur le bouton d'arrêt/déconnexion en haut à droite du menu déroulant
- Et enfin sur "Shut Down ".

Une autre solution consiste à faire un appui bref sur le bouton marche/arret





1.2 CHANGEMENT DE LA DISPOSITION DU CLAVIER DE LA CONSOLE

Dans le cas où la configuration choisie lors de l'installation du serveur ne correspondrait pas à la disposition de votre clavier, vous avez la possibilité de changer la configuration en suivant la procédure suivante :

- Cliquez sur le bouton "Menu" en bas à gauche du bureau,
- Puis sur le bouton " All settings " en haut à droite du menu déroulant,



- · Sélectionnez l'icône "Keyboard " dans la fenêtre des paramètres,
- Puis l'onglet " layout " dans la fenêtre,
- Désélectionnez la case "Use system default ",
- Cliquez sur le bouton " edit ",
- Choisissez votre nouvelle disposition et validez sur "Ok".



La nouvelle disposition est prise en compte immédiatement.

1.3 CHANGEMENT DE LANGUE DU BUREAU DE LA CONSOLE

La méthode la plus rapide pour changer la langue du bureau de "CamTrace User "est la suivante:

- Cliquez sur le bouton "Menu" en bas à gauche du bureau,
- Puis sur le bouton d'arrêt/déconnexion en haut à droite du menu déroulant,
- Et enfin sur "Log Out".





Sur l'écran de connexion, choisissez la langue de votre interface en cliquant sur le nom de la langue actuelle (par défaut " en_US ") en haut à droite. Une fois la langue choisie, vous pouvez vous connecter sur l'interface en entrant le mot de passe de " CamTrace User ", soit " camera ".



Note : pour changer la langue de l'interface, il est aussi possible d'utiliser le menu " All settings ".

1.4 MISE EN MARCHE ET ARRÊT SANS ÉCRAN

Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt " de votre serveur. A la fin de la procédure de démarrage, une série de bips vous informe que le serveur a fini de démarrer et votre serveur est accessible par l'intermédiaire de votre réseau local.

Pour stopper le serveur, appuyez brièvement sur le bouton "Marche/Arrêt" et attendez l'extinction complète de celui-ci. Il est également possible de configurer CamTrace sans disposer d'un écran. Une des sorties réseau de CamTrace a pour adresse par défaut 192.168.1.100. Vous pouvez vous connecter à CamTrace et le configurer, à l'aide d'un navigateur web, depuis un PC portable par exemple.

Placez votre PC sur une adresse du réseau 192.168.1.0 (par exemple 192.168.1.2). Reliez le PC à l'aide d'un câble croisé à l'une des interfaces réseau (au hasard). Lancez une commande ping vers le serveur. S'il ne répond pas, changez de connecteur réseau et relancez un ping jusqu'à trouver la bonne interface.

Puis ouvrez un navigateur web (<u>en Navigation Privée</u>) sur l'adresse du CamTrace. Vous devez autoriser les pop-up et déclarer l'adresse IP du CamTrace dans vos sites de confiance. Une boite de dialogue apparaît ou vous devez saisir le nom de l'utilisateur: *admin* et le mot de passe: *camtrace*.

MENU CAMTRACE - admin@(CamTrace) - Mozilla Firefox 192.168.10.72/frames.php ... 💟 🏠 . 10:55:06 Serveur act Visualisation Consultation Administration Aide ADMINISTRATION Caméras Configuration Calendriers Options Profils Espace disque Connexions Métadonnées Jours fériés Commandes Utilisateurs Système Messages Groupes Plans Modèles Scénarios Ecrans Stats Etiquettes Sysinfo Serveurs

Vous arrivez alors sur l'interface web du serveur Camtrace.

Pour arrêt/redémarrage ultérieur vous pourrez aller sur Administration/Système/maintenance

2 Configuration du serveur CamTrace

2.1 UTILISATION DE L'INTERFACE WEB D'ADMINISTRATION

Pour configurer les paramètres du serveur CamTrace, et en particulier ses adresses réseau, vous devez utiliser l'interface d'administration web du serveur (voir image du chap. 1.4). Pour cela, il suffit de lancer le raccourci "CamTrace Admin" (icône "engrenages") sur le bureau. Vous pouvez également vous connecter à travers le réseau, en étant sur la même plage d'adresses que celui-ci.

Un navigateur se lance et la fenêtre de connexion au serveur CamTrace s'affiche.



Le nom d'utilisateur par défaut est " *admin* " et le mot de passe par défaut est " *camtrace* ". La langue de l'interface d'administration peut être choisie au niveau du menu déroulant. Une fois les paramètres choisis, cliquez sur le bouton " Entrer " (situé en bas à gauche).

Sur le bandeau de navigation qui s'affiche, sélectionnez "Administration" puis "Système".

Visualisation	Consultatio	n Admir	nistration	Aide		11:45:54 Serveur actif.	٢
			ADMI	NISTRAT	ION		
Caméras Groupes Plans Etiquettes	Configuration Modèles	Calendriers Jours fériés	Options Commandes Scénarios	Profils Utilisateurs Ecrans Serveurs	Espace disque Système	Connexions Messages Stats SysInfo	

Une nouvelle page apparaît avec différentes sections.

2.2 GESTION DES ESPACES DE STOCKAGE

SI votre serveur est équipé de plusieurs disques, vous devez déclarer les disques utilisables par CamTrace. Pour cela, allez dans la section "Administration" puis "Système". Un écran similaire au suivant s'affiche :

⊢Ajoι	iter/supprimer de	les espaces de stockage	
	Disques inut	ttilisés Disques logiques déclarés dans Camtrace	
	sdb – VBOX HARDDIS	ISK - 50 Go - ext4 [→ ←] sda7 - VBOX HARDDISK - 31 Go - /opt/camtrace/var/disk0	
		Disk	
	0	sdb - VBOX HARDDISK - 50 Go - ext4	
	Remise à zéro		

Sur la partie gauche sont listés les disques inutilisés que vous pouvez déclarer dans CamTrace. Si vous devez remettre à zéro (formater) un disque, vous pouvez le faire en utilisant la zone en bas : cochez la case correspondant au disque à formater et cliquez sur "Remise à zéro " (vous devrez confirmer cette action).

Sélectionnez le disque que vous voulez ajouter (monter) à votre configuration dans la partie gauche et cliquez sur la flèche droite ([\rightarrow). Une fenêtre de confirmation s'affiche.

Ajouter/supprimer des espaces de stockage		-
Disques inutilisés	a dans Camtrace	
sdb – VBOX HARDDISK – 50 Go – ext4	31 Go - /opt/camtrace/var/disk0	
	Cette action montera la partition sélectionnée au sein de Camtrace. Cliquez sur le bouton monter pour continuer	
sdb - VBOX HARDDISK - 50 Go - ext4	Monter Annuler	
Remise à zéro		

Vous pouvez confirmer en cliquant sur le bouton "Monter". Votre disque est maintenant utilisable comme espace de stockage dans l'interface d'administration de CamTrace.

Ajouter/supprimer des espaces de stockage		
Disques inutilisés		Disques logiques déclarés dans Camtrace
	[→ ←]	sda7 - VBOX HARDDISK - 31 Go - /opt/camtrace/var/disk0 sdb - VBOX HARDDISK - 50 Go - /opt/camtrace/var/disk1
		Disk
sdb - VBOX HARDDISK - 50 Go - ext4		
(Remise à zéro)		

L'utilisation de la flèche gauche (←]) permet de supprimer (démonter) un espace de stockage de la liste de droite.

Note: si des caméras sont configurées pour utiliser l'espace de stockage que vous voulez démonter, vous ne pourrez pas le démonter tant que vous n'aurez pas modifié

les caméras pour qu'elles cessent d'enregistrer sur cet espace (ou supprimé ces caméras).

Lors du montage d'un disque, celui-ci peut contenir une sauvegarde d'une précédente installation de CamTrace (après une réinstallation système par exemple). Si tel est le cas, un message vous propose de restaurer cette sauvegarde.



Si vous souhaiter restaurer le système, cliquez sur "Restaurer ", sinon, ignorez cette sauvegarde en choisissant "Monter ".

2.3 COLLECTE DES INFORMATIONS POUR SE RACCORDER À UN RÉSEAU EXISTANT

Si vous devez raccorder le serveur vidéo CamTrace à un réseau d'entreprise existant, voici les informations que vous devez collecter :

- Une adresse IP pour votre serveur CamTrace sur le réseau d'entreprise.
- Le masque de réseau.
- Un nom réseau pour le serveur CamTrace. Le "nom réseau" est le nom que vous allez donner au serveur CamTrace sur le réseau local. Si l'entreprise possède un DNS, il est recommandé que ce nom soit en accord avec celui qui est donné au serveur CamTrace dans ce DNS.
- L'adresse IP d'un DNS interne ou externe. Ce paramètre est facultatif. Il permet au serveur CamTrace d'atteindre des sites externes par leurs noms (FQDN) et non pas uniquement par leurs adresses IP (par ex. serveur de mail)
- L'adresse IP de la passerelle par défaut : ce paramètre est facultatif. Il permet d'atteindre le serveur CamTrace depuis un poste client situé en dehors du segment sur lequel se trouve le serveur CamTrace. Exemple :

pour accéder à CamTrace depuis l'Internet, vous devez rentrer l'adresse IP de votre routeur d'accès côté réseau local (LAN). Il permet également à CamTrace de "sortir" de la classe d'adresse du réseau local (par exemple pour une connexion à un serveur de temps NTP ou à un serveur de mail).

2.4 TOPOLOGIE RÉSEAU

CamTrace permet de gérer plusieurs cartes réseau (généralement deux). Bien qu'il soit possible de mélanger indifféremment des caméras et des postes de visualisation sur tous les réseaux, il est toutefois recommandé, surtout sur les installations d'une certaine importance, de spécialiser les réseaux. Il est ainsi recommandé de grouper les caméras sur un ou plusieurs réseaux de sécurité et d'utiliser une autre interface réseau pour se connecter au réseau d'entreprise et aussi parfois une dernière interface pour se connecter à un réseau d'affichage (poste de garde et PC d'affichage).



Cette séparation des réseaux permet d'optimiser les performances et la sécurité de votre installation vidéo. Lorsque plusieurs CamTrace sont utilisés, il est conseillé d'isoler les caméras attachées à chaque CamTrace sur des réseaux distincts. Pour de petites configurations il est possible de n'utiliser qu'une seule des cartes réseau.

Utilisez une liaison Gigabit entre CamTrace et les switchs. Si le réseau comporte plus de dix caméras, le Gigabit devient nécessaire pour obtenir des images fluides dans les formats 640 x 480 ou supérieurs.

Adresses par défaut

CamTrace possède une ou plusieurs (généralement deux) interfaces réseau Ethernet (ports RJ45) étiquetées par le nom qui leur est donné dans le système. Par exemple : em0, em1, bge0, bge1, reo0, reo1, etc.

Deux de ces interfaces ont une adresse par défaut. S'il y en a plus de deux, les interfaces supplémentaires n'ont pas d'adresse par défaut.

Première adresse par défaut : 192.168.1.100

Deuxième adresse par défaut : 192.168.0.100

Topologie d'un réseau utilisant les adresses CamTrace par défaut (exemple)



2.5 GÉNÉRALITÉS SUR L'ADMINISTRATION RÉSEAU DE CAMTRACE

Pour configurer les paramètres réseau du serveur CamTrace, vous devez utiliser l'interface d'administration de CamTrace accessible suivant deux méthodes :

- Vous pouvez tout configurer localement à l'aide du raccourci "Administration CamTrace " situé sur le bureau de la console du serveur ;
- Vous pouvez utiliser l'interface web d'administration à distance en vous connectant au port http à l'adresse de votre serveur.

Allez ensuite dans la section " administration " puis " système " et ensuite dans les zones de configuration des paramètres réseau : " interface réseau ", " identité réseau ", " heure du serveur ".

Nom de l'interface	Adresse IP	Masque réseau	Etat
eth0	192.168.10.72	255.255.2	up (100 Mb/s)
eth1	192.168.0.100	255.255.255.0	down

Éditez la zone "adresse IP" et "masque réseau " selon la configuration de votre réseau local.

Dans la section "interface réseau ", saisissez les valeurs adresse IP et masque dans les formats X.X.X.X

Attention : vous devez attribuer à CamTrace des adresses appartenant à des réseaux distincts sur ses différentes interfaces sous peine de graves dysfonctionnements.

Exemples, adresses de CamTrace :		
côté caméras (ex : interface eth0)	côté entreprise (ex	: interface eth1)
192.168.0.111	192.168.0.112	mauvais
192.168.0.111	192.168.1.112	bon
192.168.0.111	192.168.1.111	bon

<u>Attention</u>, Pour chaque section renseignée, il faut cliquer sur "Appliquer " et en changeant l'adresse lp vous perdrez la connexion web/réseau à CamTrace et il vous faudra rediriger votre interface web ou poste client sur le nouveau réseau du serveur.

Vous pouvez également en appuyant sur "Afficher/masquer les paramètres avancés " accéder à l'édition des routes pour chaque interface et à la création des interfaces agrégées pour de la tolérance de panne.

Nom de l'interface	Adresse IP	Masque réseau	Limite de bande pass	ante	Filtrage de Chemin Inverse (rp_filter)	Routes	Etat
eth0	192.168.10.72	255.255.255.0	0	Kb/s		Editer routes	up (100 Mb/s
eth1	192.168.0.100	255.255.255.0	0	Kb/s		Editer routes	down
faces agrégées	les paramètres avancé Nom de l'interfac	ce			Interfaces esclaves		
ar Afficher/masquer	les paramètres avancé Nom de l'interfac	ce			Interfaces esclaves		
races agrégées	les paramètres avancé Nom de l'interfac	5 <u>5</u> Ce			Interfaces esclaves		
faces agrégées	Nom de l'interfac	255 200			Interfaces esclaves		
Afficher/masquer I faces agrégées	Nom de l'interfac	53 Ce			Interfaces esclaves		
faces agrégées	Nom de l'interfac	53 Ce	Interf	ces dis	Interfaces esclaves		
Afficher/masquer	Nom de l'interfac agrégée eth0	59 50 50	Interf	ces dis	Interfaces esclaves		

Ajouter

2.6 MODIFICATION DE PASSERELLE, IDENTITÉ RÉSEAU, SERVEUR DE NOMS

En fonction des informations collectées sur votre réseau (cf section 2.3 de ce manuel) vous pouvez configurer le serveur CamTrace grâce à l'interface ci-dessous.

"Nom serveur " correspond au nom réseau de votre serveur CamTrace.

"Passerelle par défaut " correspond à l'adresse lp de l'équipement qui vous relie à internet (généralement votre Box).

"Serveur de noms ", vous pouvez au choix :

- Laisser le champ vide si vous ne savez pas ou n'avez pas de DNS.
- Taper l'adresse IP du DNS interne s'il existe.
- Taper l'adresse IP du DNS du fournisseur d'accès Internet de l'entreprise
- Taper l'adresse IP d'un serveur DNS publique comme celui de Google par exemple : 8.8.8.8

Attention : si la plage d'adresse du serveur de nom (DNS) est différente de celles utilisées sur les réseaux de CamTrace, la passerelle doit obligatoirement être renseignée dans CamTrace. Si vous n'êtes pas sûr de bien connaître l'adresse du DNS, laissez le champ vide. Une mauvaise valeur provoquerait de forts ralentissements sur CamTrace.

Pour tester la configuration, vous pouvez utiliser les outils réseau disponible sur la page d'administration de CamTrace (section Maintenance / Outils réseau).

Outils reseau	
Ping Traceroute	

Note : Votre serveur CamTrace ne peut "pinger" un hôte par son nom Netbios (celui qui apparaît dans le voisinage réseau Microsoft). Le serveur CamTrace n'apparaît pas dans le voisinage réseau des postes clients Microsoft.

Dans la section "Heure du serveur ", vous pouvez régler l'heure et le fuseau horaire de votre serveur. En renseignant le champ "serveur de temps ", vous pouvez aussi déclarer un serveur NTP qui sera utilisé pour la synchronisation du serveur.

CamTrace gère automatiquement les heures d'hiver et d'été. Vous devez donc tout simplement entrer l'heure locale courante.

dresse du serveur de temps	europe.pool.ntp.org Europe 💌 Test
ate et heure actuelle	17/05/2018 14:11:00 Synchroniser avec le serveur de temps
useau horaire	Europe 🔻 Paris 🔻

Le serveur CamTrace une fois synchronisé avec le serveur ntp, il pourra transmettre l'heure aux caméras.

2.7 GESTION DU MULTIVOLUME

Il est possible de gérer plusieurs disques logiques. L'interface permet d'affecter chaque caméra à un disque. Il existe quelques données importantes à connaître pour l'organisation matérielle d'un système CamTrace.

- Le disque système (celui qui héberge le système d'exploitation) n'est plus limité en capacité (contrairement aux versions antérieures de CamTrace)

- Les autres disques utilisent le système de fichiers EXT4 et ont une capacité maximum théorique de 1 milliard de téraoctets.

- Un disque logique peut être composé de plusieurs disques physique en RAID.

- Une carte mère de PC possède un nombre limité de connecteurs SATA et le BIOS limite le nombre de disques qui peuvent être déclarés.
- Il est possible de connecter des baies RAID de disques externes avec des interfaces SAS ou fibre.

"Espaces déclarés", indique le nombre de disques logiques en plus du disque système.

Note : Lors de l'installation logicielle de CamTrace à partir d'une clef USB, la procédure d'installation détecte les disques présents. Il faut désigner les disques qui vont être utilisés par CamTrace et parmi ceux-ci, le disque système.

Pour supprimer un disque, tous les enregistrements des caméras affectées à ce disque doivent être effacés.

	MODIFICATION D'U	JNE CAMERA
eneral		
	ID unique de la Caméra:	9
	Nom Caméra:	Avis:214_156
1	Adresse réseau:	192.168.0.156
nregistrer	nents	
Durée ava	nt épuration:	30 jours
inregistrem	ent standard	
Forcer l'er	nregistrement:	
Enregistre	ment standard:	Toujours
réquence	e d'enregistrement:	6 inages par seconde 💌
nregistrem	ent sur alarme	
Enregistre	ement sur alarme:	Nuit+WE
Fréquence	e d'alarme:	10 images par seconde 💌
Espace de enregistre	stockage (non modifiable si la caméra a des ements)	Disque 1
llarmes		
etection o	le mouvement	
ndexation		
terface		

Lors de la déclaration d'une nouvelle caméra vous devez indiquer sur quel disque elle va enregistrer. Cette affectation d'une caméra à un disque se fait soit dans l'interface web Administration → cameras, dans l'onglet "Enregistrements" (menu cicontre). Le disque système est représenté par le chiffre "0"

Pour les installations de serveur supportant un grand nombre de cameras, il est recommandé d'avoir un disque système d'une capacité de 128 Go indépendant des disques de donnés. Si vous avez une installation comportant un disque système et un (ou plusieurs) disque(s) data : n'enregistrez pas de caméras sur le disque système.

CamTrace propose par défaut le disque ayant la plus grande capacité. Vous pouvez choisir d'affecter une caméra à un autre disque en suivant les instructions du menu. Si la colonne de gauche contient un champ vide, la caméra ne sera pas ajoutée.

Attention : lorsque vous déclarez une nouvelle caméra, affectez lui le bon disque avant de démarrer des enregistrements. Dans le cas contraire il faudra effacer les enregistrements avant de pouvoir changer l'affectation de la caméra à un autre disque.

2.8 INTÉGRATION DE LICENCE CAMTRACE OU MISE À JOUR LOGICIELLE



Il peut arriver que vous ayez besoin d'activer votre licence Camtrace, pour cela vous aurez besoin de votre signature matérielle, allez dans "Aide/A propos ", notez-la.

Ensuite vous pourrez la communiquer au support qui vous enverra un fichier " key " que vous devrez intégrer dans " Aide/Mise à Jour de Camtrace " :

Mise a jour Cam Frace - Mozilla Firefox	
(i) 192.168.10.72 /help/update.php	♥ ☆ =
MISE A JOUR DE CAMTRACE	
CamTrace	
La mise à jour de CamTrace se déroule en deux ou trois étapes :	
1. Téléchargement du fichier de mise à jour sur votre poste client	
La dernière mise à jour de CamTrace est disponible sur le site camtra	ace.com
Si vous avez déjà téléchargé la mise à jour, passez directement à l'étape suiva	
2. Envoi du fichier de mise à jour au serveur CamTrace Indiquez ci-dessous le fichier de mise à jour à envoyer au serveur Cam Parcourir Aucun fichier sélectionné.	hTrace :
Puis cliquez sur Envoyer pour envoyer la mise à jour au serveur Car	mTrace.
Ou bien Vérifier la liste des mises à jour déposées manuellement su	ır le serveur
+ Afficher/masquer le journal de mise à jour	
3. Mise à jour de votre clé de licence (optionnel)	
Copier le texte de la clé de licence S Envoyer le fichier de la clé	è de licence
Réinitialiser le mot de passe d'administration système	
Parcourir Aucun fichier sélectionné. Envoyer	
Fermer	

Pour les Mises à Jour du logiciel Camtrace c'est aussi sur l'écran ci-dessus que vous pourrez les faire.

C'est aussi ici que vous devrez venir faire la re-sérialisation si besoin.

3 Configuration des Caméras

3.1 PARAMÉTRAGE DES CAMÉRAS

Chaque modèle de caméra possède son propre paramétrage. Reportez-vous à la documentation du constructeur.

Pour tester la caméra que vous êtes en train d'installer, vérifiez que vous avez bien une image animée qui apparaît dans le navigateur à partir d'un PC connecté sur le même réseau que cette caméra. Vous pouvez effectuer des réglages de mise au point et de qualité d'image dès ce stade ou le faire plus tard après la déclaration de la caméra dans CamTrace.

3.1.1 Check list des opérations à effectuer sur chaque caméra

- Donnez une adresse IP fixe à la caméra. Vérifiez que DHCP n'est pas activé.

- Renseignez le masque de réseau.

-Saisissez et noter les logins et mots de passe d'administration de la caméra car vous devrez renseigner les même mots de passe dans CamTrace

– ATTENTION la plupart des caméras ont des mots de passes différents pour l'utilisateur ONVIF. Vous devez activer le profil ONVIF de la camera.

- Renseignez l'adresse de la passerelle qui est l'adresse de CamTrace sur le réseau où la caméra sera connectée.

- Renseignez l'adresse du serveur NTP qui est la même adresse que

précédemment. Réglez le fuseau horaire et l'adaptation aux heures d'été/hiver.

Cette opération est importante car la découverte des cameras suivant le protocole ONVIF ne fonctionnera pas si il existe un décalage horaire entre la caméra et le serveur

– Activer au moin deux flux dans la camera avant la découverte ONVIF dans CamTrace.

- Affichez l'heure et le nom de la caméra dans l'image afin de pouvoir authentifier les vidéos exportées.

- Limitez la bande passante de la caméra à ce qui est nécessaire.

- Définir les remontés d'alarmes provenant de la camera : détection de mouvement, occlusion de l'image (tampering), contact sec.

- Les réglages concernant la qualité de l'image, vitesse d'obturation, compression, taille d'image, type d'éclairage, contre jour, etc, pourront être effectués par la suite.

3.1.2 Paramétrage complémentaire concernant l'heure.

CamTrace est serveur NTP (serveur de synchronisation pour tous les périphériques qui sont clients NTP). Pour que les caméras se synchronisent sur CamTrace, il faut activer l'option "synchroniser avec un serveur NTP" dans chaque caméra. Il faut saisir l'adresse de CamTrace sur le réseau des caméras dans le champ du NTP server (192.168.0.100 dans notre exemple). Si la caméra est située sur le deuxième réseau (entreprise) il faudra bien sûr, saisir l'adresse de CamTrace côté réseau d'entreprise.

3.1.3 Limitation de la bande passante des flux des caméras

Les caméras récentes permettent des résolutions de plus en plus élevées, elles peuvent utiliser 10 à 30 Mbit/sec de bande passante en mjpeg et 2 à 10 Mbit/sec en H264 avec des images mégapixel. La bande passante utilisée entre CamTrace et chaque flux de caméra se règle sur les caméras.

Il est souvent utile de limiter la bande passante émise par les flux de caméras en fonctions des capacité du réseau (accès local, accès distant)... Sur un réseau standard utilisez des valeurs comprises entre 2 Mbit/sec et 5 Mbit/sec.

Sur certaines caméras, le réglage s'effectue dans la rubrique TCP/IP, parfois dans la sous-rubrique "paramètres avancés". Rentrez la valeur désirée dans "maximum bandwidth". Sur d'autres, on ne peut que limiter le nombre d'images par seconde.

Pour les caméras utilisant le codec H264 il est prudent de paramétrer les caméras en CBR (Constant Bit Rate) si on a des doutes sur la capacité totale du réseau à supporter le VBR (Variable Bit Rate).

3.1.4 Limitation du nombre d'images par secondes des flux

En H264, le nombre d'images par secondes se règle au niveau de chaque flux émis par la caméra. Il est souvent nécessaire de limiter le nombre d'image par secondes afin de ne pas utiliser trop d'espace disque, de ne pas saturer les postes d'affichages, et limiter la bande passante sans avoir d'effet sur la qualité des images

En France la législation impose un minimum de 12 images / secondes pour le flux d'enregistrement.

3.1.5 Paramétrage des alarmes dans les cameras

Lorsque les caméras sont dotées d'une fonction de détection de mouvement, <u>il est</u> <u>recommandé d'utiliser cette fonctionnalité sur la caméra plutôt que dans CamTrace</u> <u>pour économiser les ressources CPU (processeur).</u>

La case "détection de mouvement" de l'onglet "Détection de mouvement" ne doit <u>pas</u> être cochée puisque la détection de mouvement sera effectuée par la caméra et non par CamTrace lui-même.

Les exemples suivants concernent les caméras Axis Communications. Les principes sont les mêmes pour les autres marques de caméras.

Suivant le type de caméras, le serveur d'événements peut être programmé de plusieurs manières

- Gestion des alarmes en mode FTP
- Gestion des alarmes en mode TCP (ancienne méthode non recommandée)
- Gestion des alarmes en mode HTTP

Gestion des alarmes en mode FTP : L'idée de base consiste à utiliser les capacités de détection de mouvement de la caméra (ou du serveur de caméra) pour envoyer <u>une</u> image d'alarme vers CamTrace en utilisant le protocole FTP.

Cette image sert de déclenchement (trigger).

La caméra doit donc être paramétrée pour envoyer une image unique vers CamTrace lors d'une détection de mouvement positive. <u>(user camtrace, mot de passe : camera)</u>

Distinction des alarmes FTP venant de caméras utilisant une même adresse IP :

Dans le cas d'un encodeur multicanal (type P7214) qui peut adresser 4 caméras il faut donner un nom différent aux images provenant de chaque caméra dans le champ "base file name". Voir le menu de la caméra nommé "Triggered Event type Setup" donné en exemple dans le paragraphe "Paramétrage du type d'évènement" cidessus.

Pour la première caméra : Base file name = image1 pour la deuxième caméra : Base file name = image2 etc.

De cette manière, CamTrace pourra distinguer les alarmes provenant des différentes caméras situées sur le P7214.

De la même manière si vous utilisez des caméras qui possèdent la même adresse IP mais des ports différents (par exemple des caméras situées sur un site distant accessible par Internet) II est possible de distinguer les alarmes en donnant des noms différents aux images dans le champ "base file name"

Pour la caméra utilisant le port 80 : Base file name = image80 Pour la caméra utilisant le port 81 : Base file name = image81 etc.

Attention : les mots image1, image3 ou image80 sont des mots clefs qui doivent être utilisés exactement tel qu'indiqué.

Gestion des alarmes en mode HTTP :

La meilleure méthode pour qu'une alarme de la caméra provoque un événement d'alarme sur un ou plusieurs CamTrace est la notification HTTP. Cette méthode est sécurisée et prend peu de ressource.

Les notifications HTTP envoyées par la caméra doivent respecter une certaine syntaxe, propre au VMS CamTrace.

Exemple

http://user:motdepasse@192.168.0.109/api/v1.1/cameras/alarms/trigger?camerald=4,5 Dans l'exemple on s'adresse au serveur CamTrace ayant l'adresse 192.168.0.109 et

on rentre dans une caméra CamTrace l'url qui permet de mettre en alarme les caméras (quelle que soit leur marque et modèle) ayant pour id 4 et 5.

Dans le cas le plus courant, l'id de la caméra dans laquelle on rentre l'url de notification HTTP est le même que celui de la caméra que l'on souhaite mettre en alarme dans CamTrace.

Exemple avec caméra CamTrace :

Action sur Alarme	
Save Into Storage:	Format du fichier: Record • (Please mount storage device.)
Envoyer par FTP:	Format du fichier: Record 💌
Envoyer par SMTP:	Format du fichier: Prise d'in -
Alarme émise vers téléphone:	Ouvrir le SIP.)
HTTP Notification:	
HTTP Notification URL:	URL 1 🔹
Actif.	
Trigger Interval:	0 (0-900) s
URL:	http://192.168.0.109/api/v1.1 /cameras/alarms /trigger?cameraId=4,5
nom d'utilisateur:	admin
Mode de passe:	•••••

3.2 DÉTECTION AUTOMATIQUE DES CAMÉRAS

3.2.1 Ajout de caméra par détection de caméra ONVIF (méthode recommandée)

Cette procédure permet d'enrichir la base de données CamTrace en créant de nouveaux modèle de caméra dynamiquement par une recherche sur le réseaux.

Avant de lancer une détection vous devez vérifier :

- Que le profil ONVIF est bien créé dans votre caméra
- Que tous les flux caméras ont été correctement configurés : Flux 1, Flux 2..
- Que vous connaissez les mots de passe administrateur ONVIF
- Que l'heure de la camera est synchronisée avec celle de votre CamTrace

Dans la section "Création de modèles par détection de caméras ONVIF", choisissez l'interface réseau à utiliser puis cliquez sur "Détecter".

Après quelques instants, la liste des caméras détectées <u>et ne correspondant pas à</u> <u>un modèle référencé dans CamTrace</u> s'affiche.

			Ajou Par détect	it de caméras — on de caméras ONVIE			
Type de détection	Recherche des caméras	ONVIE sur l'interface	Quirecherche	d'une caméra ONVIE à	a l'adresse IP		
Type de detection	Recipicite des cameras	orver au fintenace	enpriso v ou recilicitate				
étecter							
			Par détection	des modèles référen	cés		
Type de caméra	Axis Sony	Mobotix 🗌 CamIP	•				
tecter							
			Nouvelle	s caméras détectées -			
Disque	Nom	Code vue	Plus d'informations	Adresse IP	PTZ	Utilisateur	Mot de passe
					si dispo. 🔻		
□ 0▼	CCDM5EF01_12	12	0	192.168.0.12	si dispo. 🔻		
	AXISM3007_34	34	0	192.168.0.34	si dispo. 🔻		
□	AXISP1435_LE_35	35	0	192.168.0.35	si dispo. 🔻		
	AXISQ6115_E_36	36	0	192.168.0.36	si dispo. 🔻		
□	DINION_4000_HD_39	39	0	192.168.0.39	si dispo. 🔻		
0 🔻	CCDN9EF01_51	51	0	192.168.0.51	si dispo. 🔻		
□	CCDM5IF01_53	53	0	192.168.0.53	si dispo. 🔻		
0 🔻	CCTM5EW01_55	55	0	192.168.0.55	si dispo. 🔻		
□ 0▼	CCTN5EW01_57	57	0	192.168.0.57	si dispo. 🔻		
0 •	CCPN5EW02_58	58	0	192.168.0.58	si dispo. 🔻		
□ 0▼	CCTN2EW01F_59	59	0	192.168.0.59	si dispo. 🔻		
0 •	Dahua_62	62	0	192.168.0.62	si dispo. 🔻		
□ 0▼	onvifencoder_63	63	0	192.168.0.63	si dispo. 🔻		
0 •	HIKVISIONDS_2CD2125FV	66	0	192.168.0.66	si dispo. 🔻		
□ 0▼	HIKVISIONDS_2CD63C5G	67	0	192.168.0.67	si dispo. 🔻		
	Votre licence perm	net de gérer 25 camér	as. Il y a actuellement 11 camér	a(s) déclarées. Seules	les caméras cochées s	eront ajoutées à la base de données	
outer							

Cocher les caméras à ajouter, à gauche puis saisissez le nom utilisateur et le mot de passe cliquez sur " Ajouter ".

Vous pouvez, si nécessaire, modifier les paramètres (disque, nom,...) avant de cliquez sur "Ajouter ".

Si la caméra se trouve derrière un routeur vous pouvez rentrer son adresse IP

Ajout de caméras Par détection de caméras ONVIF	7
Type de détection Recherche des caméras ONVIF sur l'interface anp 150 V Ou recherche d'une caméra ONVIF à l'adresse IP	
(Détecter)	

	Disque	Nom	Code vue	Plus d'informations	Adresse IP	PTZ	Utilisateur	Mot de passe
	0 🔻					si dispo. 🔻	admin	camtrace
	0 🔻	CCDM5EF01_12	12	0	192.168.0.12	si dispo. 🔻		
	0 🔻	AXISM3007_34	34	0	192.168.0.34	si dispo. 🔻		
	0 🔻	AXISP1435_LE_35	35	0	192.168.0.35	si dispo. 🔻		
	0 🔻	AXISQ6115_E_36	36	0	192.168.0.36	si dispo. 🔻		
	0 🔻	DINION_4000_HD_39	39	0	192.168.0.39	si dispo. 🔻		
/	0 🔻	CCDN9EF01_51	51	0	192.168.0.51	si dispo. 🔻	admin	camtrace
	0 🔻	CCDM5IF01_53	53	0	192.168.0.53	si dispo. 🔻	admin	camtrace
/	0 🔻	CCTM5EW01_55	55	0	192.168.0.55	si dispo. 🔻	admin	camtrace
	0 🔻	CCTN5EW01_57	57	0	192.168.0.57	si dispo. 🔻	admin	camtrace
/	0 🔻	CCPN5EW02_58	58	0	192.168.0.58	si dispo. 🔻	admin	camtrace
	0 🔻	CCTN2EW01F_59	59	0	192.168.0.59	si dispo. 🔻		
	0 🔻	Dahua_62	82	0	192.168.0.62	si dispo. 🔻		
	0 🔻	onvifencoder_63	83	0	192.168.0.63	si dispo. 🔻		
	0 🔻	HIKVISIONDS_2CD2125FV	86	0	192.168.0.66	si dispo. 🔻		
	0 🔻	HIKVISIONDS_2CD63C5G	87	0	192.168.0.67	si dispo. 🔻		
		Votre licence perm	et de gérer 25 camér	as II v a actuellement 11 camér	a(s) déclarées. Seules	les caméras cochées s	eront ajoutées à la base de données	e

Une fois la caméra ajoutée, vous pourrez modifier ou compléter ses paramètres, ajouter des flux comme l'explique le paragraphe suivant.

3.2.2 Détection de caméra connues dans la base de données

L'adresse réseau de votre CamTrace doit être sur le même réseau (la même plage d'adresse I.P) que les cameras que vous voulez détecter. Dans le menu "Administration ", cliquez sur " Système " puis allez dans la section " Ajout de caméras ".



Sélectionnez le ou les fabricants dont vous voulez détecter les modèles sur votre réseau puis cliquez sur "Détecter". La liste des caméras détectées apparaît dans le tableau. Sélectionnez les caméras à ajouter dans la configuration de CamTrace et cliquez sur "ajouter".

Les fabricants de cameras proposent en permanence de nouveaux modèles, si le modèle n'est pas connu de notre base il est possible de créer un "modèle de camera" similaire à un modèle existant, le nom du modèle doit correspondre exactement à celui de la caméra (exemple si le modèle Q6075 n'existe pas vous pouvez dupliquer le modèle Q 6035 et changer son nom)

/pe de	caméra	Axis Sony Mobotix	CamIP ONVIF			
ter				Modèles connus		
	Disque	Nom	Adresse IP	PTZ	Utilisateur	Mot de passe
	0 🗾			oui 💌		
 ✓ 	0 -	axisp1347_11	10.2.12.11	oui 🔻	red.	
	0 -	axism3007_13	10.2.12.13	oui 💌	5 22	200
☑	0 -	axisq1755_3	10.2.12.3	oui 🔻	F 18	1 • •
	0 -	axis214_4	10.2.12.4	oui 💌	red.	
	0 -	axism3006_5	10.2.12.5	oui 🔻		M10
	0 -	axisq1604_25	10.2.19.25	non 💌	P III	1 .5
	0 -	axis241q_3	10.2.19.3	oui 🔻	100	A.6.
	0 -	axis210a_6	10.2.19.6	non 💌	100	8.0
		Votre licence permet de gérer 4 car	méras. Il v a actuellement 1 ca	méra(s) déclarées. S	aules les caméras cochées seront ajoutées	à la base de données

Note : Si votre caméra n'est pas détectée les causes peuvent être les suivantes :

- Votre camera n'est pas sur la même plage d'adresse IP, ou le masque de sous réseaux ne correspond pas.

- L'utilisateur ONVIF n'est pas créé
- La caméra n'est pas à l'heure
- La camera n'est pas référencée dans la base de données de CamTrace.
- La charge sur le réseaux est importante.

3.3 AJOUT MANUEL ET MODIFICATION DES PARAMÈTRES

Dans le menu "Administration ", cliquez sur "Caméras ", la page suivante apparaît.

	Ajouter une caméra	Modifier la	sélection	Supprin	ner la sél	ection	Afficher	/ maso	quer les f	flux V	'oir / cacher (détails				
ſ	Selectionner Toutes Aucur	ne Actives Inac	ctives													
	Nom Caméra 💽				Er	registremer	nt régulie	r		Enregist	rement sur aları	me	Pon-un	Image	Code	
			Statut	Modèle	Fréq.	Actif	Forcé	Index.	Fréq.	Actif	Post alarme	Pre alarme	d'alarme	Réf.	vue	Flux
1	caméras dont 0 actives et 0) en enregistren	nent régulier.													
						Fei	rmer	Rafraîchir								

Cliquez sur "Ajouter une caméra " pour renseigner les paramètres de la caméra à ajouter.

	AJOUT D'UNE CAMERA
- General	
ID unique de la Caméra:	Auto.
Nom Caméra:	
Adresse réseau:	
Ignorée:	
Type de modèle:	Choisir modèle 🔽 Modifier modèle
Canal vidéo:	Setup caméra 💌
PTZ:	Synchroniser prédéf.
Image inversée (JPEG seulement):	
Login pour l'identification HTTP de la caméra:	
Mot de passe pour l'identification HTTP de la caméra:	
Utilisateur accès direct:	
Mot de passe accès direct:	
Port d'administration:	80

Complétez les champs du formulaire, soit au minimum :

- Le nom de la caméra ;
- L'adresse de la caméra ;
- Le modèle de la caméra.

A la ligne "Type de caméra ", la première zone permet d'effectuer une recherche sur le nom du modèle. Exemple : "1114" permet de sélectionner rapidement une caméra modèle Axis M1114. Si le modèle n'existe pas vous pouvez prendre un modèle s'en rapprochant.

- General		
ID unique de la Caméra:	Auto.	
Nom Caméra:	Cam_multiflux	
Adresse réseau:	10.2.12.9	
Ignorée:		
Type de modèle:	1114 axism1114 🗾 Mod	lifier modèle
Canal vidéo:	Setup caméra 🔻	
PTZ:	Synchroniser prédéf.	
Image inversée (JPEG seulement):		
Login pour l'identification HTTP de la caméra:		
Mot de passe pour l'identification HTTP de la caméra:		
Utilisateur accès direct:		
Mot de passe accès direct:		
Port d'administration:	80	
- Flux		
rtsp Rôles: Détection , Enregistrement , I	dexation , Mosaïque bas débit Qualité d'affichage: Hat	ıte qualité
Ajouter Modifier Supprimer		

Il est important de noter que chaque caméra doit posséder une adresse IP fixe sur le réseau. Pour des raisons de stabilité des adresses dans le temps, CamTrace n'est pas serveur DHCP.

Attention II faut toujours définir l'adresse IP d'une caméra et vérifier son fonctionnement avant de la placer dans un endroit difficile d'accès (poteau, caisson, etc.)

3.4 FLUX MULTIPLES

3.4.1 Gestion des flux multiples

Lors de l'ajout manuel de caméra ou après une détection automatique, la section "Flux " se remplit avec le(s) flux défini(s) par défaut pour ce modèle. Selon vos besoins, vous avez alors la possibilité d'ajouter des flux supplémentaires

Pour cela, cliquez sur le bouton " ajouter " de la section " Flux ".

Flux		
rtsp Rôles: Détection , Enregistrement , Index	ation , Mosaïque bas débit	Qualité d'affichage: Haute qualité
	Ajout d	'un flux
Nom du flux:]
Type de flux:	_	
Qualité du flux (si affichable):	Non affichable	
Taille de l'image:	Setup caméra 💌	
Compression d'image:	Setup caméra 💌	
Port:]
Utilisateur:		
Mot de passe:		
Autre argument de l'URL:		
Delais expiration:		
Arrêt automatique des flux vidéo:		
Si flux arrêté, vérifier la caméra toutes les (0 pour absence de vérification):		secondes
(o pour abbolico de termolation).		
Encapsulation RTSP:	•	
Seuil de réordonnancement des paquets RTSP:]
Recompression JPEG (1-20) de RTSP:		
Multicast:		
Fermer Appliquer		

Donnez un nom à votre flux, par exemple, "LowQ " pour un flux basse qualité qui servira à une mosaïque, puis choisissez le type de flux et la "qualité".

Note : la "qualité" ne correspond pas réellement à la qualité objective du flux mais à un label que vous donnez à ce flux. Ce label permettra au logiciel d'agir intelligemment. Nous utiliserons, par exemple, un flux de label basse qualité pour afficher le flux vidéo sur une mosaïque (Groupe de caméras).

	Ajout d'un flux
Nom du flux:	LowQ
Type de flux:	rtsp 💌
Qualité du flux (si affichable):	Non affichable
Taille de l'image:	Non affichable Basse qualité
Compression d'image:	Moyenne qualité Haute qualité
Port:	

Pour les caméras de marque Axis communications, vous avez aussi la possibilité de modifier les paramètres par défaut hérités de la configuration de la caméra en choisissant la taille de l'image, la compression, etc.

	Ajout d'un flux
Nom du flux:	LowQ
Type de flux:	rtsp 💌
Qualité du flux (si affichable):	Basse qualité 🗾
Taille de l'image:	Setup caméra 💌
Compression d'image:	Setup caméra 160x120
Port:	320x240 640x360
Utilisateur:	640x480 800x600
Mot de passe:	1024x768
Autre argument de l'URL:	1280x800
Delais expiration:	

Pour les autres constructeurs il est nécessaire de configurer la qualité et la taille des flux, directement dans l'interface de la camera, par exemple à l'aide d'une interface similaire à celle-ci :

	Info. Système	Config. vidéo	
		Système vidéo:	PAL 💌
	Gestion utilisateur	Sortie TV:	Auto 😪 (Auto : Based on the Video System)
Système	Mise à jour système	TV Output Focus Bar ON/OFF	⊙ ON ○ OFF
		Config. streaming 1	
	Config. IP	O Mode basic 💿	Mode avancé
		Résolution:	1280x720 🐱
	Avancée	Profile:	Baseline 💙
	PPPoE & DDNS	Mode contrôle débit:	O CBR VBR
<u> </u>	Serveur/Email FTP	Qualité vidéo:	7
Décasu		Débit vidéo:	2Mbps 🗸
Reseau		Nbr trames vidéo:	15 FPS 💙
		Taille GOP:	1 X FPS V GOP = 15
	Config. image	Format vidéo:	H.264 🗸
	Config. vidéo	Chemin RTSP:	ex:rtsp://IP_Address/ Audio:G.711
0		Config. streaming 2	
Config. A/V	Audio	🔿 Mode Basic 💿 M	Node avancé O Désactiver
		Résolution:	640x480 🔽
	Config. évènement	Qualité:	Standard 🐱
	Grille horaire	Nb trame vidéo:	10 FPS 💙
		Format vidéo:	JPEG 💌
	Config. E/S	Chemin RTSP:	v2 ex:rtsp://IP_Address/v2_Audio:G.711
	Historique	3GPP Streaming Setting	
Evènoment	Corto SSD	O Mode basic O Di	sabled
Evenement	Carte 350	0	Appliquer

Cliquez ensuite sur le bouton "appliquer" pour que votre nouveau flux soit ajouté à la liste.

- Flux									
📄 rtsp Rôles: Détection , Enregistrement , Indexation , Mosaïque bas débit Qualité d'affichage: Haute qualité									
LowQ Pas de rôle défini Qualité d'affichage: Basse qualité									
Ajouter Modifier Supprimer									

Votre nouvelle caméra est prête pour être ajoutée à CamTrace, cliquez maintenant sur le bouton " ajouter " tout en bas de la fenêtre ; l'écran suivant apparaît.

- General		
	ID unique de la Caméra:	1
	Nom Caméra:	Cam_multiflux
	Adresse réseau:	10.2.12.9
	Ignorée:	0
Capturer image de référence	Type de modèle:	axism1114 Modifier modèle
	Canal vidéo:	Setup caméra 💌
	PTZ:	Synchroniser prédéf.
	Image inversée (JPEG seulement):	
	Login pour l'identification HTTP de la caméra:	
	Mot de passe pour l'identification HTTP de la caméra:	
	Utilisateur accès direct:	
	Mot de passe accès direct:	
	Port d'administration:	80
- Flux		
rtsp Rôles: Détection , Me	osaïque bas débit , Enregistrement , Indexation	Qualité d'affichage: Haute qualité
LowQ Pas de rôle défini	Qualité d'affichage: Basse qualité	
Aiguter Modifier Sur	pprimer	

Note : chaque modèle de caméra possède son propre paramétrage. Reportezvous à la documentation du constructeur.

Onglet général	
Nom caméra	Nom que vous souhaitez donner à la caméra.
Adresse réseau	Rentrez l'adresse IP de la caméra.
Onglet acquisition	
Type de modèle	Choisissez un modèle dans la liste. S'il n'est pas cité
	choisissez le modèle le plus proche.
PTZ	Cette case doit être cochée si la caméra est
	pilotable (moteur ou pilotage virtuel).
Taille de l'image	Choisissez la taille d'image parmi les valeurs
	proposées (si la caméra le permet). "set up camera"
	correspond à la taille (résolution) définie dans la
	caméra.
Compression d'image	Choisissez la compression parmi les valeurs proposées
	(si la caméra le permet). "set up camera" correspond
	à la compression définie dans la caméra.
Canal vidéo	Dans le cas d'un serveur de caméras multicanaux,
	spécifier le numéro du canal parmi les valeurs
	proposées.
Protocole à utiliser	http : ce protocole ne gère que le format mjpeg - Il
	est compatible avec toutes les anciennes versions de
	CamTrace.
Encapsulation rtsp	rtsp : nouveau protocole compatible avec le h264 -

	gère également le mpeg 4 et le mjpeg pour certaines caméras.
	Le champ encapsulation rtsp apparait uniquement si le rtsp a été choisi. Le paramètre par défaut est std (voir l'explication de tous les cas ci-dessous).
Login pour l'identification HTTP de la caméra	Entrez le login d'accès à l'interface d'administration des caméras. Voir login courants ci-dessous.
Mot de passe pour l'identification HTTP de la caméra	Entrez le mot de passe d'accès à l'interface d'administration des caméras. Voir mots de passe courants ci-dessous
Onglet enregistrements	
Enregistrement standard	Désignez un calendrier applicable aux enregistrements standard (qui ne dépendent pas d'alarmes). Par ex. "toujours" pour enregistrer en permanence.
Fréquence d'enregistrement	Spécifiez une fréquence d'enregistrement par ex. 6 images/seconde (ne fonctionne que sur un flux MJPEG).
Espace de stockage	Si vous avez plusieurs volumes de disques choisissez celui sur lequel la caméra sera enregistrée. Attention, pour modifier ce paramètre il faudra effacer toutes les images de cette caméra.
Autres paramètres	Laissez les valeurs par défaut dans un premier temps.

Note : login et mots de passe par défaut utilisés par les principaux constructeurs Axis Communications : root / pass (Les caméras Axis récentes n'ont pas de mot de passe par défaut, il faut en saisir un à la première connexion). Sony : admin / admin. Mobotix : admin / meinsm. Panasonic : viewer / password. CamIP : admin / admin. IQeye : root / system. Dlink : admin / vide. Bosch : service / service.

3.4.2 Interprétation des messages de statut des caméras de CamTrace

L'interface web de CamTrace donne une vue globale de l'ensemble des caméras déclarées. Allez dans "Administration/Caméras", vous pouvez cliquer sur "voir / cacher détails" pour avoir toutes les informations (adresses IP, numéros ID, résolutions...). Il existe cinq états possibles dans la colonne "Statut" qui se caractérise par une pastille de couleur:

• Pastille verte: tous les flux déclarés sont actifs.

• **Pastille rouge** : la caméra ne répond pas ou bien n'envoie pas de flux. Vérifier l'adresse IP, les URL de flux (modèle de caméra) et les mots de passe.

• Pastille orange : un des flux pose problème.

• **Pastille noire** : dépassement du nombre de caméras autorisées par la licence, ou volontairement ignoré par la coche de la case correspondante.

3.4.3 Usage des flux multiples

Les caméras IP permettent de délivrer plusieurs flux simultanément. CamTrace permet de gérer ces flux de façon intelligente en fonctions des problématiques de bande passante, de charge CPU sur le serveur, de ressource machine sur les postes d'affichage (capacité de décompression) et sur les smartphones.

Dans CamTrace, vous pouvez choisir un flux pour chacun des rôles suivants :

- L'enregistrement permanent et l'indexation
- L'enregistrement sur alarme
- · La détection de mouvement
- Le replay (relecture en boucle de la dernière alarme)
- La mosaïque recomposée (recomposition d'une mosaïque MJPEG à partir de plusieurs vues caméras (utile pour les groupes de caméras sur mobile)
 Le choix se fait dans le menu d'administration des cameras, dans chaque

rubrique correspondante.

Dans CamTrace vous pouvez aussi définir 3 labels de "qualité d'affichage" ; bas, moyen et haut.

• Le label de qualité d'affichage est utilisé dans chaque cellule de mosaïque (groupe de caméras) pour définir sa valeur de qualité par défaut.

Ajouter une caméra	Modifier la sélection	Suppr	imer la	sélection A	fficher / ma	isquer le	es flux	Voir / cacher o	létails																					
electionnet: Toules, Auconte, Actives, Inactives Ignorees																														
Nom Cam	éra 💽 🔽			Enn	egistrement	régulier		Enregi	strement si	ur alarme	;	Popup	Image	Code								Rô	les			Qualit	é d'affich	age		Taillo
		Statut	Modèle	Fréq.	Actif	Forcé	Index.	Fréq.	Actif	Post alarme	Pre alarme	d'alarme	Réf. vue		f. vue Flux		Id	Statut	Encodage	Enreg.	Détect.	Index.	Relect.	Méta.	Mosaïq.	Bas I	Moyen i	Haut Distant	Multicast	img.
	(Men Dian Vocie cam)		Oovif	Satun comáro	,			Satun comáro	,	30.0	۰.		,	20	Maenuar lae furr	MsMediaProfile2	1.2	0	H264	Reg.		1					1			640x480
CODMISENTIT_20	(visu, ridy, Acces cally	×	UIVI	Setup camera	v			Setup camera	<i>.</i>	50.5			v	20	masquel les llux	MsMediaProfile1	1.1	0	H264	AL	1		1		1			1		1920x1080
	(Mey Diay Accès cam)	a	Onvil	Sahun comára				Salun comára	,	£ .			,	21	Manager Inc. Burr	MsMediaProfile1	2.4	0	H264	AL								1		1920x1080
	(visu, riay, Acces calli)		UNI	Setup Camera				octup camera	/	19	00		v	21	masquel les llux	MsMediaProfile2	2.5	0	H264	Reg.	1	1	1		1		1			640x480

Par exemple il sera possible de choisir un flux 4CIF pour l'enregistrement permanent (qui ne dépend pas d'alarme) un flux full HD pour l'enregistrement d'alarme.

un flux de qualité 4CIF pour l'affichage dans une cellule de mosaïque et ce même flux sera utilisé à partir d'un téléphone portable.

Il appartient à l'administrateur de CamTrace de configurer les flux en fonction des besoins de vidéosurveillance propre à l'installation déployée.

Lors de la création d'un groupe de caméras, chaque cellule est caractérisée par une vue par défaut et un label de qualité d'affichage.

Si la cellule est de petite taille, il est conseillé de choisir une qualité basse correspondant à un flux caméra dont la résolution est adaptée à la taille de vue. En effet rien ne sert de récupérer un flux Full HD dans une cellule d'un format 320x240 pixels. Cela aurait pour effet de charger le poste client et le réseau. Il sera possible dans CamTrace d'affecter à ce flux un label qualité bas

Si la cellule est de taille moyenne par exemple 800x600 pixels il sera judicieux de récupérer le flux 800x600 de la caméra. Il sera possible dans CamTrace d'affecter à ce flux le label *qualité moyen* Quand l'opérateur glissera <u>une autre camera</u> dans cette cellule, le flux affiché sera celui qui à été défini avec le label *qualité moyen*.

Règle d'affichage des flux de caméras :

- Une vue individuelle (Double clic sur la caméra ou agrandissement d'une cellule de mosaïque par la barre oblique) est toujours affichée avec le flux de label qualité Haut
- quand l'opérateur glisse une camera dans une cellule de groupe, le flux affiché est celui correspondant au label de la cellule (définit lors de la construction de la mosaïque) ou un flux correspondant au label de qualité supérieur si le label de qualité équivalente n'existe pas dans la camera.

Exemple lors de la création d'un groupe de camera, l'administrateur choisit le label de qualité propre à chaque cellule de la mosaïque.

3.4.3.1 Cas des mosaïques (création de groupe de caméras)

Pour créer un Groupe de caméra, vous pouvez le faire côté CT-Server ou sur le CT-Client (à condition d'être connecté en tant qu'admin sur le CT-Client). Allez sur "Administration/Groupes/Ajouter un Groupe ", renseignez les champs selon vos besoins, une fois le groupe Ajouté vous aller pouvoir le modifier.

8	MODIFICATION DU GROUPE DE CAMERAS - admin@(CamTrace)										
	(Ĵ* 192.168.10.72/admin/groups/modify.php?id_grp=48 ···· ♥ ☆ Ξ										
	Nom du groupe	VisualisationLowQuality									
	Lignes	5									
	Colonnes	5									
	Durée par défaut du cycle 10										
	Fréq. d'affichage max. 6 images par seconde										
	Débit Bas débit 🔽										
	Arrêt sur visualisation										
	Plein écran	□ =									
	Toujours dessus										
	Code vue groupe	11									
	Commentaire	Visualisation toutes caméras									
	Confi	iguration du groupe de caméras									
	Re	tour Ajouter Appliquer									

Allez sur " configuration du groupe de caméras ", un écran mosaïque noir s'ouvre.



Vous avez alors la possibilité en cliquant sur une cellule avec le bouton droit de la souris de la fusionner avec une de ses voisines. Vous pouvez répéter cette opération jusqu'à obtenir la géométrie que vous voulez.

ATTENTION : Une fois un cycle activé on ne peut plus modifier les cellules du groupe, si besoin il est alors nécessaire de le supprimer et de tout recommencer.

Quand vous avez terminé faites bouton droit "cycle" et sélectionnez "Ajoutez niveau "pour activer la possibilité de placer les caméras dans la mosaïque.

Ensuite en cliquant sur cellule avec bouton droit vous avez la liste des caméras et leurs différents flux dans " changer vue ", placez les selon vos besoins.

3.4.3.2 Choix des paramètres d'acquisition et d'encapsulation

Cas le plus général : protocole *rtsp* et encapsulation *std* soit en UDP, Avantage : Rapidité Inconvénient : pas de réémission des paquets réseaux en cas de perte.

Dans certains cas et uniquement pour les caméras qui le supportent, on peut utiliser deux autres protocoles :

rtsp transporté exclusivement en tcp. Dans ce cas les images et les commandes sont transportées en TCP - utile pour les réseaux qui perdent trop de paquets UDP mais plus lent que le mode rtsp / std

rtsp encapsulé dans du *http* (tunelling http). Ce mode permet de passer certains firewall. La couche de transport est TCP. C'est le plus lent des trois modes rtsp.

Pour les caméras Axis Communications et certaines Panasonic la compression et le format (résolution) sont directement réglables dans l'onglet "acquisition" de CamTrace.

Pour toutes les autres caméras les URL d'acquisition sont fixes, donc ces deux champs indiquent "setup caméra" et le réglage de ces deux paramètres doit se faire dans la caméra.

Dans le cas des caméras CamIP les plus anciennes CamIP HRI, HAI, HDRV fonctionnant avec un firmware en version 2,x,x., on ne peut utiliser que le Mjpeg. Dans ce cas sélectionnez chv1 dans "transport du flux" dans l'onglet "acquisition".

3.4.3.3 Limitations à connaître en H264 et mpeg4

Lorsque vous utilisez une caméra en mode H264 ou mpeg4, il est important de connaître certaines limitations inhérentes à ces formats.

- Le rythme d'acquisition, d'enregistrement et de visualisation d'un flux est obligatoirement le même. Pour diminuer le rythme d'enregistrement il faut agir sur sa source, c'est-à-dire sur la caméra.

- Une insuffisance de bande passante sur le réseau des caméras peut provoquer des dégradations de l'enregistrement avec des pertes d'images.

3.4.3.4 Scénario recommandé en mégapixel H264.

- Paramétrez un flux haute résolution HD ou Full HD H264 à 12 i/s (ou plus) pour l'enregistrement et les affichages individuels.

- Prévoyez un deuxième flux basse résolution en H264 dans un format 640x480 ou 320x240 pour l'affichage en mosaïque et l'accès distant par internet ou par mobile.

3.4.3.5 Création de caméra virtuelle (utilisation avancée)

Pour une camera physique sur le réseau il est possible dans CamTrace de la déclarer deux fois avec des attributs de qualités et de rôle différents.

Par exemple une camera enregistre en 3 Mégapixels sans indexation (sans recherche rapide d'événement) afin de ne pas charger la CPU du serveur. Cette même camera physique est déclarée une deuxième fois dans un format 640x480 avec enregistrement et indexation.

La recherche sur zone pourra ainsi ce faire sur la camera virtuelle2. Cette même caméra, déclarée avec un profil utilisateur spécifique, pourra aussi servir à la télésurveillance (bande passante réduite).



3.4.4 Paramétrage des postes clients

Les postes clients doivent être correctement dimensionnés en fonction du nombre de flux à décoder : on parle de bande passante d'affichage.

Vous pouvez visualiser une caméra dans CamTrace à partir de votre réseau local ou à distance par Internet. Nous recommandons l'utilisation du client CamTrace disponible sous Windows, Mac et Linux.

A partir de l'interface web de CamTrace, il est également possible de visualiser les cameras et les groupes. La première fois que vous vous connectez, un Active X/plugin sera téléchargé. Votre poste client doit donc accepter l'installation des actives X (Internet Explorer) ou des plugins (Firefox). D'autre part, le poste client doit accepter les Cookies et les pop-up en provenance de CamTrace.

Si la fenêtre apparaît mais que vous n'avez pas d'image vérifiez que vous n'avez pas un firewall actif sur le poste client. Si c'est le cas, les ports utilisés par CamTrace (par défaut 8000, 8001 et 8002) doivent être ouverts en sortie. Quel que soit le navigateur utilisé il est plus prudent d'ajouter CamTrace dans les sites de confiance. Par ex. sous IE : Outils/options Internet/onglet sécurité/sites de confiance rajouter l'adresse ou le nom de CamTrace (si vous avez un DNS) en prenant soin que la case https ne soit pas cochée.

Note : avec certaines versions d'Internet Explorer, une barre d'état indésirable peut occulter le bas des menus de CamTrace. Cette barre disparaît lorsque CamTrace est déclaré dans les sites de confiance.

Seules les versions 32 bit des navigateurs sont supportées

3.4.5 Sauvegarde de la configuration du serveur sur un poste client

Lorsque la configuration de CamTrace est terminée, pensez à la sauvegarder sur un poste client. Vous pourrez facilement la recharger en cas de problème ou après une panne matérielle. Pour cela utilisez l'interface serveur web, connectez-vous en tant qu'administrateur de CamTrace, cliquez sur "administration" puis sur "Configuration". Cliquez sur la deuxième ligne : "sauvez la configuration" et enregistrez le fichier. Si vous utilisez le navigateur Firefox cliquez droit sur le lien puis cliquez sur "enregistrez le lien sous..."

Pour recharger une configuration sélectionnez le fichier à charger avec parcourir puis cliquez sur charger.

Attention : une sauvegarde de configuration n'est rechargeable que sur la même version de CamTrace qui a permis de l'enregistrer.

3.4.6 Vérification de la charge CPU des paramètres système et des flux cameras

3.4.6.1 La fenêtre d'information système "Sysinfo".

Cette fenêtre vous donne de nombreuses informations sur la configuration et les périphériques existant sur votre système. Surveillez la charge du système à la fin de votre installation. Dans le premier cadre situé en haut à gauche, relevez les trois valeurs figurant sur la dernière ligne. Par exemple, la charge système peut être à: 1,80 1,74 1,68. Ces chiffres indiquent le nombre moyen de processus qui demandent à être traités par le processeur à un instant donné. En première approximation on peut considérer que le chiffre ne doit pas dépasser le nombre de cœurs (2 pour un double cœurs, 4 pour un quad cœur, etc).

La mémoire est toujours occupée à plus de 90%. C'est normal. En revanche la swap (utilisation du disque dur par le système pour palier à une insuffisance de mémoire) doit être égale à 0.

Les tâches les plus consommatrices de CPU sont :

- Le mode faible débit (groupes en faible débit)
- Les détections de mouvement effectuées par le serveur (détection, indexation)
- L'indexation des mouvements dans les enregistrements
- L'affichage de caméras sur la console

3.4.6.2 La fenêtre des statistiques

Cette fenêtre permet d'obtenir, sous forme graphique, des informations sur le système et sur le réseau, ainsi que sur les flux émis par chaque caméra : la fréquence, la taille des images, le GOP.



Une fois votre installation finalisée nous vous conseillons d'exporter l'ensemble des log ; ceux-ci comprendront les statistiques consultables sous la forme d'une arborescence html.

Pour cela sur client web Serveur "Administration/système/export des journaux "

Export des journaux Exporter Journaux avancés	
Outils réseau Ping Traceroute	
Réinitialisation d'usine de la configuration Remise à a verte de la configuration Voulez-vous ouvrir ou enregistrer camtrace-logs-snapshot-20161226-1131 toz (127 Mo) à partir de 10.2.3.1.2	
Ouvrir Enregister Annuler	>

3.5 GESTION DES OPTIONS DES CAMÉRAS

Certaines caméras possèdent des fonctions, telles que des contacts sortants, des LEDs, des alarmes sonores, etc, qu'il est possible de

piloter à travers le réseau grâce au mécanisme des options.

CamTrace permet d'activer les fonctions de ces caméras dans leur fenêtre de visualisation individuelle ou dans un groupe. Lorsque l'option est définie elle apparait lors d'une visualisation dans le menu contextuel de la caméra (clic droit dans l'image) dans le sous menu "options" avec le libellé que vous avez défini.

	OPTIONS	DE MODELE
Ajout Sauve Charg	er une option de m er la configuration ger une configurati	odèle on :
		Parcourir Charger
Туре	Nom	URL
1	Arrêter mode suivi	/cgi-bin/camctrl?atmode=off
1	Démarrer mode suivi	/cgi-bin/camctrl?atmode=attrack
2	Eteinde la lumière	/axis-cgi/io/lightcontrol.cgi? action=L1:0
2	Allumer la lumière	/axis-cgi/io/lightcontrol.cgi? action=L1:-100

Pour saisir de nouvelles options allez dans Administration \rightarrow options

Vous pouvez définir autant d'options que vous le souhaitez. Ces options doivent être rattachées à un type (numéro). Regroupez sous un même type toutes les options que vous souhaitez activer dans un modèle de caméra donné.

Par exemple regroupez sous le type 2 toutes les options que vous souhaitez utiliser et qui sont disponibles sur une caméra Axis M1031.

Dans l'exemple ci-contre le type 2 décrit les URLs qui allument et éteignent les LEDs d'une caméra M1031.

On pourrait ajouter au type 2 une alarme sonore qui est disponible sur les M1031. Pour cela cliquez sur "Ajouter une option de modèle"

dans "Type" : entrez "2". Dans "Nom" : entrez le label qui apparaitra dans les menus contextuels d'une vue individuelle ou d'un groupe. Dans notre cas : "alerte incendie". Enfin dans "URL" entrez la commande qui permet d'exécuter l'action voulue sur la caméra. Dans notre cas : /axis-cgi/mediaclip.cgi?action=play& clip=1

Note : Pour trouver les commandes qui permettent d'effectuer une action dans une caméra. VOUS pouvez vous référer à la documentation du contructeur ou essayer de repérer l'URL qui s'affiche dans la barre d'état du navigateur auand VOUS lancez l'action directement dans la caméra (Firefox est généralement plus bavard que I.E.).

Ensuite dans Administration / Modèles

cliquez sur Modif en face du modèle de caméras : axism3011.



Déclarez le type d'option 2 pour le modèle de caméras M3011.

Note : Si un autre modèle de caméra possède exactement les mêmes URL d'option que le modèle M3011 vous pourrez utiliser le type 2 pour ce modèle.

3.6 Gestion simplifiée des contacts secs des caméras

Cette fonction permet de définir simplement un des contacts secs d'une caméra. Elle est redondante avec la mécanique des options qui permet aussi de définir des contacts secs. Lorsque les champs décrits ci-dessous sont correctement remplis, des entrées supplémentaires apparaitront en visualisation dans le menu contextuel de la caméra (clic droit dans l'image) sous menu "actions" avec un libellé fixe : "contact"

Pour activer cette fonction allez dans le menu Administration \rightarrow caméras, cliquez sur le nom de la caméra correspondant à votre choix puis allez dans l'onglet "contacts".

Les deux champs suivants décrivent le comportement du ou des contacts de sortie.

Paramètre du contact de sortie caméra (on/impulsion) Paramètre du contact de sortie caméra (off)

Si le premier champ est rempli et que le deuxième est vide, le contact sera de type impulsion (un clic sur "contact" provoque une impulsion).

Si les deux champs sont remplis, chacun des champs décrira un état et le bouton sera de type on/off (un clic sur "contact" équivaut à "on" et une coche apparait à gauche de "contact" un autre clic sur "contact" équivaut à "off" et la coche à gauche de contact disparait).

3.6.1 Exemple de syntaxe pour un bouton à impulsion

Paramètre du contact de sortie caméra (on/impulsion) 1:/1000 Paramètre du contact de sortie caméra (off)

Explication de la syntaxe :

1: = numéro de contact (il peut y en avoir plusieurs, par exemple sur un serveur de caméras 241Q). Dans ce cas on utilise le premier contact

/ = front montant
1000 = durée du palier en ms, dans ce cas, 1000ms soit 1 seconde.
\ = front descendant

3.6.2 Exemple de syntaxe pour un bouton à état on/off

Paramètre du contact de sortie caméra (on/impulsion) 3:/ Paramètre du contact de sortie caméra (off) 3:\

Explication de la syntaxe :

3: = numéro de contact (il peut y en avoir plusieurs sur certaines caméras). Dans ce cas on utilise le troisième contact.

/ = front montant lorsqu'on enfonce le bouton (un clic sur le bouton)

3: = numéro de contact (forcément le même que sur la première ligne)

\ = front descendant lorsqu'on relache le bouton (deuxième clic sur le bouton)

3.7 Prépositions et rondes de Caméras mobiles

Les caméras mobiles disposent de positions prédéfinies (presets) et certaines d'une fonction de ronde (patrouille) interne à la caméra.

Il faut d'abord déclarer les prépositions dans la caméra elle-même puis définir les enchaînements de ces positions. Reportez vous à la documentation de chaque modèle de caméra pour effectuer ces déclarations, puis vérifiez que les presets et les patrouilles fonctionnent directement avec l'interface native de la caméra.

Lors de la déclaration d'une caméra PTZ dans administration / caméras, une touche "synchronisation" permet à CamTrace d'acquérir les positions prédéfinies et les rondes de la caméra.

Lors de la visualisation, les utilisateurs ayant les droits PTZ (droits Pan Tilt Zoom) pourront utiliser les prépositions et les rondes à l'aide d'un clic droit dans l'image ou en cliquant sur PTZ en haut de l'image.

4 Accès à distance

Objectif : utiliser votre serveur CamTrace depuis un poste client à travers l'Internet ou une liaison privée distante. Il est préférable que votre réseau local soit raccordé à l'Internet de façon permanente, votre fournisseur d'accès vous fournissant une adresse IP publique fixe. Vous pouvez également utiliser un service de DNS dynamique (à configurer sur le routeur).

4.1.1 Configuration du routeur/firewall

La seule adresse IP que les internautes peuvent atteindre est l'adresse IP publique de votre routeur fournie par votre fournisseur d'accès. Toutes les requêtes envoyées par les navigateurs des internautes à destination de votre serveur CamTrace parviendront sur l'adresse IP publique de votre routeur qui devra effectuer la redirection vers le serveur CamTrace sur son adresse privée dans votre réseau d'entreprise.

Le routeur et le firewall (la plupart des box ont les 2 fonctions) doivent être configurés pour réaliser et autoriser les redirections de port suivantes en entrée :

		Translation des ports ICP 80 et 443 pour accès à
Service web HTTP	80	l'interface web du serveur CamTrace.
Service web HTTPS	443	Port 80 suffisant pour accès du Client CamTrace.
- Mode avancé		Ports facultatifs (visibles en Mode Avancé) a
Accès distant	22	rediriger pour administrer ou surveiller le serveur :
Vidéo	8000	Port 22 (SSH) pour accéder à la console à l'aide
Contrôle	8001	d'un émulateur de terminal (ex : Putty)
Magnétoscope	8002	Ports 8000, 8001 et 8002 pour, accès depuis mobile
Proxy camera	8283	ou interface web d'exploitation.
Serveur RTSP	8554	
Interface web Areca	81	Port 8283 pour accés camèra
liquer		Port 8554 accès serveur RTSP CamTrace.

Port 81 interface Web administration Raid.

(Tous ces ports sont bien sûr modifiables si besoin pour intégration plus aisée dans votre réseau).

Note : Reportez vous à la documentation de votre routeur pour réaliser ces opérations sur les ports utilisés.

4.1.2 Configuration du service de support/prise de contrôle à distance

PRISE DE CONTRÔLE A DISTANCE Statut du service Statut de l'interface 1 Activation du service Fichier de configuration Service HTTP 1 Service VNC Service SSH SUPPORT DISTANT Status du service de support distant: 🥔 Code PIN:

Dans "Aide/Support " vous trouverez l'écran suivant :

Il permet au support CamTrace quand vous l'appelez au téléphone de se connecter à travers un VPN spécifique et permet la prise de contrôle à distance de votre serveur. Il faut juste qu'il soit accessible depuis internet sur le port 80.

4.1.3 Limitation de bande passante vers l'extérieur

Il est possible de limiter la bande passante à destination de la passerelle de sortie. Cette limitation est indispensable si vous souhaitez pouvoir utiliser l'accès Internet pour d'autres fonctions que la vidéo. Contacter nos services pour activer cette fonction.

5 Serveurs multiples

5.1 CONFIGURATION D'UN SUPERVISEUR - ARCHITECTURE HIÉRARCHIQUE

Un CamTrace superviseur est un serveur CamTrace sur lequel on redéclare toutes les caméras situées sur plusieurs sites distants. Il permet de constituer une architecture hiérarchique.

Le CamTrace superviseur peut fédérer plusieurs centaines de caméras qui sont en fait rattachées physiquement à des CamTraces distants.

Dans la page système il faut compléter le formulaire propre au serveurs hiérarchiques, puis en le validant la liste des cameras de ce serveur apparaissent. Il suffit alors de choisir celle que l'on veut récupérer.

Nom du site distant	Adresse réseau	Port Web	Port Visu		Utilisateur	Mot de passe
DEMOPUB	DPUB 10.2.3.0 B0		80 8000		admin	•••••
DEMOPUB						Supprin
		Caméras h	érarchiques			
	Nom		Encodage	Etat dista	nt Eta	t local
	ARECONT_AV8185_Coul	oir2	7???	Inactive	Non	léclarée
	ARLOTTO		H264	Active	Non	déclarée
	AXIS_M1014_Couloir		H264	Active	Non	déclarée
	AXIS_M1114_Large		????	Inactive	Non	déclarée
	AXIS_M1114_Small		????	Inactive	Non	déclarée
	AXIS_M3006		JPEG	Active	Non	déclarée
	AXIS_M3007		H264	Active	Non	léclarée
	AXIS_M3007_P		H264	Active	Non	déclarée
	AXIS_P1347_Cropping	1	H264	Active	Non	déclarée
	AXIS_P1347_Large		H264	Active	Non	déclarée
	AXIS_Q1604		H264	Active	Non	léclarée
	A 214 Couloir		MPG4	Active	Non	déclarée

Avec le CamTrace superviseur on peut :

- Visualiser n'importe quelle caméra à partir de la même interface.

- Constituer des groupes en mélangeant des caméras situées sur plusieurs CamTraces distants.

- Créer des plans avec des caméras situées sur plusieurs sites.

- Effectuer des enregistrements centralisés, en complément de ceux réalisés sur chaque site.

- Vérifier rapidement le fonctionnement de l'ensemble d'un parc de caméras

- Déclencher des alarmes locales à partir des alarmes venant des CamTraces distants.

- Piloter les caméras mobiles distantes.

5.1.1 Paramétrage à effectuer sur le CamTrace superviseur.

Les numéros de caméras (ou id) sont une information interne à CamTrace qui apparaît dans "Administration → Caméras ". Lien : "voir détails". Chaque caméra a un numéro unique sur un serveur donné. Pour sélectionner un flux secondaire vous devez rentrer l'identifiant du flux

Par exemple ci_dessous 31.34 correspond au flux 320x240

Masquer les flux	h264_High 31.35	٩	H264	1		1	1	1		1	1	1280x720
	H264_Low 31.34	۹	H264		1				\checkmark		1	320x192

L'option "arrêt automatique des flux vidéo" permet ne pas saturer la liaison entre les CamTrace. Lorsque "arrêt automatique des flux vidéo" est actif, le flux venant de la caméra distante s'interrompt lorsque personne ne visualise à partir du superviseur et lorsqu'il n'y a pas d'enregistrement programmé sur le superviseur.

Note : "l'arrêt automatique des flux vidéo" étant coché, il n'y aura pas d'image préalarme sur le superviseur. Dans le champ "Si flux arrêté, vérifier la caméra toutes les", indiquez la période de vérification de la caméra, par exemple :120 pour 2 minutes.

Note : Dans un groupe ou une vue individuelle du CamTrace superviseur, la touche "REC" provoque un enregistrement sur le CamTrace superviseur (et non sur le CamTrace distant).

5.1.2 Paramétrage à effectuer sur les CamTrace distants.

Aucun paramétrage n'est nécessaire sur une version 14

Pour les versions antérieures, ces paramétrages sont utiles si l'on souhaite qu'une alarme déclenchée sur un CamTrace distant (par exemple en version 12) soit relayée au niveau du superviseur (en version 13+). Pour cela il est nécessaire d'indiquer dans chacun des CamTraces distants, quel est le CamTrace superviseur et le port utilisé pour les alarmes.

Ce paramétrage s'effectue dans administration \rightarrow configuration dans la rubrique "paramètres des messages d'événements" comme suit :

Dans le champ "hôte réseau destinataire des messages" tapez l'adresse IP du CamTrace superviseur. (se reporter au manuel de votre version 12)

5.2 CONFIGURATION D'UN CLUSTER - INTERFACE UNIFIÉE

L'option cluster doit être activée sur tous les CamTrace à partir desquels on veut pouvoir utiliser une interface unifiée. Cette option est vendue en sus de la licence CamTrace de base.

Dans l'exemple ci-dessus l'option cluster est installée sur CamTrace 1 et sur CamTrace 2. Toutes les caméras du cluster seront exploitables à partir de n'importe quel poste client, qu'il se connecte à CamTrace 1 ou bien qu'il se connecte à CamTrace 2.

Important: Les différents CamTrace qui font partie du cluster (1 à n) n'ont pas besoin de communiquer entre eux. Ils peuvent être sur des réseaux séparés. C'est chaque poste client qui établit la liaison avec tous les serveurs (1 à n). Les serveurs qui font partie du cluster (1 à n) sont décrits sur les CamTrace dotés de l'option cluster (1 et 2). Il est possible de n'installer l'option cluster que sur un seul serveur (par ex. le 1) mais, dans ce cas, il n'y aura pas de serveur cluster de secours en cas du panne du serveur de connexion (le 1).

L'interface unifiée permet de créer et d'exploiter des vues individuelles, des groupes, des plans et des lecteurs (magnétoscopes) dont les caméras sont attachées à n'importe lequel des CamTrace du cluster (1 à n).

Note : tous les CamTrace du cluster doivent être dans la même version du logiciel CamTrace.

En revanche les fonctions d'administration des caméras, les paramètres de configuration, les groupes faibles débit, les journaux système, la consultation des enregistrements par la base de donnée, les écrans d'affichage (postes esclaves), restent attachées à chaque serveur.

5.2.1 Paramétrages à effectuer sur tous les serveurs du cluster

Tous les serveurs du cluster (1 à n) doivent disposer des mêmes noms d'utilisateurs et des mêmes profils que ceux qui seront utilisés sur les CamTrace sur lesquels on va se connecter (le 1 ou le 2) pour accéder à l'interface unifiée.

5.2.2 Paramétrages à effectuer sur les postes clients

Les postes clients doivent pouvoir accéder à tous les CamTrace du cluster (1 à n). Si vous utilisez l'interface web il faut donc déclarer tous les CamTrace du cluster dans les sites de confiance. Les PC clients doivent accepter les cookies venant de tous les serveurs du cluster.

Si vous utilisez le client lourd (Windows, Linux ou Mac) il suffit de déclarer le serveur maître et tous les serveurs d'un même cluster apparaîtront dans le même onglet.

Si vous utilisez les applications pour smartphone, la notion de cluster n'est pas gérée, chaque serveur doit être déclaré séparément.

Sestion des serveurs	• admin@(Cam 🔳 🗖 🗙
AJOUT D'UN SERV	VEUR CAMTRACE
ld serveur (vide = auto)	
Nom	camtrace14
Adresse réseau	192.33.160.14
Port Web	80
Port Visu	8000
Port Contrôle	8001
Port Magnéto	8002
Ignoré	
Retour	Ajouter

		_		GEST	ION DES	SERVE	JRS		
= Aj	outer ur	ser	veur Ca	mTrace					
		Nº	Nom	Adresse réseau	Port Web	Port Visu	Port Contrôle	Port Magnéto	Ignoré
		0	Local	camtrace14	80	8000	8001	8002	
Modif.	Suppr.	1	DEMO	192.168.0.250	80	8000	8001	8002	
Modif.	Suppr.	2	MICRO	192.168.0.213	80	8000	8001	8002	1

5.2.3 Paramétrages à effectuer sur les serveurs de connexion

Connectez-vous sur l'interface web d'administration puis cliquez sur "serveurs". Vous verrez apparaître la fenêtre de gestion des serveurs qui contient la liste des serveurs du cluster (deux dans notre exemple). Cliquez sur "ajouter un serveur CamTrace" pour déclarer un nouveau serveur. Laissez l'id serveur vide. Elle sera attribuée automatiquement. Les ports indiqués sont ceux par défaut.

Note : Pour rendre une architecture cluster accessible depuis l'extérieur, il faut que tous les ports TCP des membres du cluster soient différents et que chaque membre du cluster soit accessible, de l'intérieur et de l'extérieur par un même nom réseau (utilisation d'un DNS public ou modification des fichiers hosts des postes clients).



Cliquez sur Ajouter, puis, dans la fenêtre prévue à cet effet, rechargez le menu principal pour rétablir les connexions avec tous les serveurs.

Le menu principal doit montrer un nouveau serveur (trois dans notre exemple).Si un ou plusieurs des serveurs ne sont pas actifs, cliquez sur la mention figurant en dessous de l'heure pour obtenir un statut.





Login en rouge : l'utilisateur ou le profil avec lequel on s'est connecté au superviseur n'existe pas sur le serveur CamTrace concerné.

Web en rouge : Le service web du serveur CamTrace concerné est inactif ou inaccessible.

Contrôle en rouge : Le service vidéo du serveur CamTrace concerné est inactif ou inaccessible.

Exemple de client Windows en mode cluster : les serveurs CT12 et CT15 sont dans le même onglet et font donc partie du même cluster. L'onglet "demopub" est indépendant et ne fait pas partie d'un cluster.

