# CamTrace

vidéosurveillance

# Activer la détection de colis abandonné (caméra CamTrace)

Pré-requis : CT-Server en v8.15 (ou supérieur), caméra Camtrace "IA" et possédant la fonctionnalité de détection de colis abandonné

> Version du document : v1.0 Date de création du document : 21/01/2022 Date de dernière modification du document : 21/01/2022

Pour tous renseignements complémentaires :

#### www.camtrace.com

CamTrace SAS - Tous droits réservés - 1 allée de la Venelle, 92150 Suresnes - 01 40 99 94 31

## Table des matières

1 Avant-Propos	3
1.1 But du document	3
2 Accès à l'interface d'administration de la caméra	4
3 Activer la détection de colis abandonné	5
3.1 Activer et paramétrer la détection de colis dans la caméra	5
3.2 Récupérer l'ID d'une caméra au sein du CT-Server	7
4 Test de bon fonctionnement	8
4.1 Au sein de la caméra CamTrace	8
4.2 Au sein du CT-Client	9

## **1** Avant-Propos

#### 1.1 But du document

Ce document permet de mettre en service la fonctionnalité de détection d'objet abandonné, fonctionnalité présente dans certaines caméras "IA" CamTrace.

#### 2 Accès à l'interface d'administration de la caméra

Si vous avez connaissance de l'adresse IP de la caméra Camtrace, vous pouvez utiliser un navigateur et entrer son adresse afin d'accéder à l'interface web d'administration de la caméra.

Si vous ne connaissez pas son adresse IP, vous pouvez vous connecter à l'interface web du CT Server, puis choisir "Administration", "Caméras". Un pop-up "CONFIGURATION DES CAMERAS" s'ouvre, choisir "Accès cam".

Lorsque vous avez accès à l'interface web d'administration de la caméra, cliquez sur "Configuration" (en bas à gauche de la page).

# 3 Activer la détection de colis abandonné

#### 3.1 Activer et paramétrer la détection de colis dans la caméra

Choisissez "Configuration", "VCA" puis onglet "Object Left/Removed".

Cochez "Enable Object Left" pour activer la détection de colis abandonné. Ne pas cocher "Enable Object Removed" (qui sert à détecter le vol d'objets).

Concernant le champ "**Min. Time**" : seuil (en secondes) à partir duquel l'alarme va se déclencher.

Par exemple, une valeur "**20**" va provoquer le cas d'utilisation suivant : si un objet est abandonné dans la zone ; alors cela déclenche l'alarme à l'issue des 20 secondes.

Concernant le champ "**Set Detection Region**" : tracez directement dans l'image une zone à l'intérieur de laquelle les objets abandonnés déclencheront l'alarme (voir en bleu cidessous). Le champ "Sensitivity" permet de régler la sensibilité de détection (une valeur haute augmente la sensibilité).

Enable Object Left:	
Enable Object Removed:	
Min. Time:	20 (10~1800)s
Sensitivity:	5

#### **Set Detection Region**



Vous pouvez laisser la section "**Calendrier**" par défaut (auquel cas : l'alarme se déclenchera systématiquement ; sans restriction de calendrier).

Sur la section "Action sur Alarme" :

- Cochez "**HTTP Notification**" (afin que l'alarme pousse une notification HTTP vers le CT-Server).

- "**HTTP Notification URL**" : "**URL 1**" (nous paramétrons une URL pour pousser la notification HTTP vers <u>un seul</u> CT-Server ; mais il est possible de configurer plusieurs URL pour pousser -si besoin- la notification vers plusieurs CT-Server)

- Cochez "Actif".

- **"Trigger Interval**" positionné à "0" secondes (il est possible de définir un intervale de temps minimum entre deux alarmes en modifiant cette valeur).

- "**URL**" : Vous devez connaître l'ID de la caméra (ID au sein du CT-Server) afin de pousser l'alarme sur la caméra concernée. Pour récupérer l'ID de la caméra, veuillez vous référer à Récupérer l'ID d'une caméra au sein du CT-Server.

Dans le champ "URL", indiquez l'URL et l'ID de la caméra concernée :

http://ADRESSE-SERVER/api/v1.1/cameras/alarms/trigger?cameraId=ID&type=TYPE-ALARME

<u>Note</u> : ajoutez un intitulé à votre alarme (argument "**TYPE-ALARME**") afin d'identifier rapidement la nature de l'alarme, par exemple "ColisAbandonne".

#### Exemple d'URL :

URL:

http://192.168.0.107/api/v1.1/cameras/alarms/trigger?cameraId=3&type=ColisAbandonne

- Remplissez les champs "**utilisateur**" et "**mot de passe**" avec les identifiants d'un Utilisateur de CamTrace. Privilégiez un utilisateur ayant des droits restreints (non admin) car cet utilisateur se connecte au CT-Server uniquement pour pousser des alarmes HTTP.

#### 3.2 Récupérer l'ID d'une caméra au sein du CT-Server

Pour connaître l'ID d'une caméra sur le CT-Server, connectez-vous sur l'interface d'administration du CT-Server. Choisissez "Administration", "Caméras". Un pop-up "CONFIGURATION DES CAMERAS" s'ouvre. Cliquez sur la caméra concernée et notez son ID (voir en jaune, sur capture ci-dessous) :

La licence compte 9 caméras (le m	aximum est de 20 caméras)	
- General		
	ID unique de la Caméra:	1
	Nom Caméra:	Reco_faciale
	Adresse réseau:	192.168.0.59
	lgnorée:	
Capturer image de référence	Relais vidéo:	Toujours

## 4 Test de bon fonctionnement

#### 4.1 Au sein de la caméra CamTrace

Laissez un objet à l'intérieur de la zone de détection. Dans l'exemple ci-dessous, nous déposons une valise dans la zone :



A l'issue de la durée de déclenchement (champ "**Min. Time**"), la zone de détection devient rouge car il y a détection de l'objet abandonné :



Le test ci-dessus valide que la détection d'objet abandonné fonctionne correctement au sein de la caméra.

#### 4.2 Au sein du CT-Client

En démarrant le logiciel d'exploitation CT-Client, nous pouvons valider la bonne réception de l'alarme HTTP. Elle apparaît dans la console d'alarme (voir 1 ci-dessous) et il est possible de relire la séquence d'alarme associée (voir 2 ci-dessous) :



Pour tous renseignements complémentaires :

#### www.camtrace.com