CamTrace

vidéosurveillance

Paramétrage du logiciel Foxstream sur CT-Server

Pré-requis : CT-Server en version 8.15.x ou 9.16.x

Version du document : v1.1

Date de création du document : 26/06/2023 Date de dernière modification du document : 22/05/2024

Pour tous renseignements complémentaires :

www.camtrace.com

CamTrace SAS - Tous droits réservés - 1 allée de la Venelle, 92150 Suresnes - 01 40 99 94 31 | Page 1

Table des matières

1	But du document	3
2	Paramétrage	4
	2.1 CT-Server en version 8.15.2.2	6
	2.2 CT-Server en version 9.16.2	8
3	Exploitation	.11
0	Linpionation	• • • •

1 But du document

Objectif de ce document : guider l'administrateur dans le paramétrage du logiciel <u>Foxstream</u> sur le CT-Server.

2 Paramétrage

Sur l'interface Foxstream, nous prenons en exemple la configuration suivante :

- un serveur Foxstream d'adresse 192.168.0.85,
- une caméra ayant l'ID 1 (dans Foxstream),
- une caméra ayant l'ID 2 (dans Foxstream).



Sur la page Administration > Métadonnées, il faut déclarer le Connecteur, voir capture cidessous :



Il faut déclarer un Connecteur par ID de caméra Foxstream en cliquant sur 'Ajouter nouveau périphérique'. Dans notre exemple, nous ajoutons donc deux Connecteurs (un Connecteur par caméra) :

Ajouter nouv	eau périphérique	Supprimer la sé	lection	Ignorer la sélection	
Etat	Nom du péri	phérique	Ту	pe de périphérique	

Une fenêtre popup s'ouvre. Cette affichage diffère selon la version du CT-Server.

2.1 CT-Server en version 8.15.2.2

La première caméra Foxstream possède un ID = 1. Pour rappel, le serveur Foxstream possède l'adresse IP 192.168.0.85 :

Nom du périphérique	Foxstream Ignoré Serveur Foxstream ~		
Type de périphérique			
	Serveur & port	192.168.0.85	00
Options du périphérique	Fox Camera ID	1	
	Intervalle	200	
Caméra	CCDM5IF01_21 ~		
Nom d'utilisateur connecteur			
Mot de passe connecteur			
Nb. de jours avant	30		

De la même façon, caméra dont l'ID Foxstream est 2 :

Edition du connecteur			x
Nom du périphérique	Foxstream_DV	R1 Ignoré	
Type de périphérique	Serveur Foxstream v		
	Serveur & port	192.168.0.85	
Options du périphérique	Fox Camera ID	2	
	Intervalle	200	
Caméra	Camera_192_168_0_30		
Nom d'utilisateur connecteur			
Mot de passe connecteur			
Nb. de jours avant purge	30		
		Enregistrer Annul	ler

2.2 CT-Server en version 9.16.2

La première caméra Foxstream possède un ID = 1. Pour rappel, le serveur Foxstream possède l'adresse IP 192.168.0.85 :

Nom du connecteur	Foxstream_DVR	_30_1	🗌 Igno	ré
Cacher le connecteur côté clients	Serveur Foxstream			
Type de connecteur				
Options du connecteur	Serveur & port	192.168.0.85	4	.000
	Fox Camera ID	1		
	Intervalle	200		
	Types de filtres	Analyse Reconnaissance de Périphériques	plaque	
Caméra associée aux évènements	DVR_30_1 ~			
Nom d'utilisateur connecteur	admin ••••••• Afficher le mot de passe Toujours 30			
Mot de passe connecteur				
Enregistrement des evènements				
Intervalle de purge				
Combiner les évenements "état"	Délai avant réinitialisation : 5 secondes			
Intervalle minimum entre 2 évènements du même type	0 secondes			
			Enregistrer	Annuler

De la même façon, caméra dont l'ID Foxstream est 2 :

Edition du connecteur	3			
Nom du connecteur	Foxstream_DVR_30_1 Ignoré			
Cacher le connecteur côté clients				
Type de connecteur	Serveur Foxstream v			
Options du connecteur	Serveur & port 192.168.0.85 4000 Fox Camera 2			
Caméra associée aux évènements	DVR_30_1 ~			
Nom d'utilisateur connecteur	admin			
Mot de passe connecteur	•••••••• Afficher le mot de passe			
Enregistrement des evènements	Toujours			
Intervalle de purge	30 jours			
Combiner les évenements "état"	Délai avant réinitialisation : 5 secondes			
Intervalle minimum entre 2 évènements du même type				
	Enregistrer Annuler			

Sur la capture ci-dessus, les champs "Nom d'utilisateur connecteur" et "Mot de passe connecteur" sont les identifiants/mot de passe définis dans le logiciel Foxstream. Puis il est nécessaire de rajouter un Déclencheur d'alarme de type **intrusion** dans la page Administration > Caméra pour chaque caméra concernées par l'analyse Foxstream :

- Alarmes					
Pas d'image FTP:					
Délais minimum entre deux alarmes du même type:	10 secondes				
Déclenchement des alarmes					
Mode de déclenchement:	○ Standard				
Déclencheurs actuels:	Intrusion X				
Nouveaux déclencheurs:	Selectionnez des évènements V Ajouter				

Sur la capture ci-dessus, le déclencheur 'Intrusion' est déjà sélectionné. S'il n'est pas présélectionné, vous pouvez ajouter le déclencheur 'Intrusion' via le bouton "Ajouter" depuis la ligne "Nouveaux déclencheurs".

3 Exploitation

Dans le logiciel CT-Client (client lourd d'exploitation CamTrace), l'alarme de type **intrusion** apparaît dans la Console d'alarme. Il y a un détourage, en rouge, des objets dans le flux vidéo :



Pour tous renseignements complémentaires :

www.camtrace.com